料理レシピ編

家庭用スチームオーブンレンジ 品番 **NE-S262**

COOK BOOK



パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800 © Panasonic Corporation 2009 F0016-1P10 F0809-0 Printed in China

Panasonic®

取扱説明書

家庭用スチームオーブンレンジ

™ NE-S262



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~10 ページ)は、必ずお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご相談ください。
- ■保証とアフターサービスは、54ページをご覧ください。

下ごしらえも調理も・・・毎日の使いかた

まわして

選ぶ

中華まんをフワッとしっとり

●「7 中華まんあたため」

20 ●「6 スチームあたため. スチームでしっとり

フライや天ぷらをサクッと

● 「8 フライあたため

肉や魚を解凍する ● 「2 スチーム解凍」

「10 ゆで根菜」●「9 ゆで葉果菜」

目動メニュ

C

調理する

●自動メニュー|覧

●自動メニュー(予熱なし)●自動メニュー(予熱あり)

メニュー(予熱なし)

野菜をゆでる



手動 自分で時間などを合わせて 加熱するとき



2

時間を合わせて: キッチン を使う



●魚などを





発酵させる

「発酵」

・スチー

牛乳などのメニューに合わせて





●強火と弱火を組み合わせて

「300Wスチー

自動

あたためる あたためを使い分けよう

ごはんやおかずをあたためる

しかたは異なります。 ※40°以下の設定の 22 ●お好み温度に

あたためスタート

●あたためるときの



●予熱なしで

●予熱ありで

●出力を使い分けよう ジで加熱する

- [800% -50<u>\</u>

オーブンで発酵させる

目次

まず 確認

はじめに

コツ

毎日の

使いかた

グリルで焼く

レンジで加熱する

オーブンで焼く

安全上のご注意

使用上のお願い

付属品・別売品

各部の名前

使える容器

使えない容器

●追加加熱のしかた

あたためる

解凍する

ゆでる

使いこなしのポイント

●給水タンクに水を入れる

自動メニューで調理する

キッチンタイマーを使う 手動で加熱するとき

お手入れする

加熱のしくみ

もし 困った ときは

よくあるお問い合わせ

うまく仕上がらない

故障かな?

保証とアフターサービス ●お客様ご相談窓口のご案内

仕様

56

■料理レシピ編は、裏表紙からご覧ください。

■本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。

ページ

4

10

11

12

16

18

20

28

30

32

34

36

38

40

40

42

44

47

48


49


52

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。







荷女/┼ 「死亡や重傷を負うおそれがある **一** 内容」です。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気を付けていただく内容です。

危険



感電や発火、異常動作によるけがの おそれがあります

故障した場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。

吸気口・排気口・製品のすき間に 針金などの金属物や異物、

指を入れない

高圧部があり、感電や けがのおそれがあります



異物が本体に入ったら

まず電源プラグを抜いて

お買い上げの販売店にご相談ください。

設置するとき



吸気口・排気口はふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口・ 排気口がふさがれないよう こまめにお手入れしてください。



燃えやすい物や火気の近くでは 使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、 カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、引火や 火災の原因になります



スプレー缶などの近くで 使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発の おそれがあります



水のかかる場所では使わない

感電や漏電の原因になります



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは◆ P.12
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。 → P.10



自動での加熱時、事故を防ぐために



食品、飲み物は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる 突然の飛び散りでやけどのおそれがあります


レンジ(電波)の加熱時は



食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- ●以下の場合、自動で加熱しない
- ●少量や指定分量*以外の食品
- 100g未満の食品 (45℃以上に設定してあたためるとき)
- ふた、およびふた付きの容器での加熱
 - ※ 指定分量はメニューによって異なります。 各ページを参照してください。



食品の分量に対して、加熱時間が長いと、 発火や発煙のおそれがあります

●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、 さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)




飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを 自動であたためるときは、 必ず、「1飲み物」ボタンで杯数を合わせて 加熱する。 → P.26
- お酒をあたためるときは、 「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながら加熱する。

→ P.42






加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を 見ながら加熱する。
- ※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど
- 「レンジ」ボタンで加熱するときは、 設定時間を控えめにする

加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



端置きや、少量の加熱は沸とう、 沸とうによる突然の飛び散りの 原因になります




加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



安全上のご注意 必ずお守りください

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



破裂によるけが、やけどのおそれがあります



破裂によるけが、やけどのおそれがあります



ぎんなんなど、殻や膜のある 食品は割れ目を入れる


破裂によるけが、やけどのおそれがあります

ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんは外す

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- ●密閉状態にならないようにする。
- ●レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは



(加工する、排気口などの高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損や破損によるショート、火災や感電の 原因になります

修理は販売店にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電のおそれがあります



感電や、ショートによる発火のおそれが あります



電源は、延長コードを含め、 定格15A以上・交流100Vの コンセントを必ず単独で使う

異常発熱の原因になります



電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。

電源プラグのほこりは、 乾いた布で定期的に確実に取る

> ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります



次の点もご注意ください



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

やけど、感電、けがのおそれがあります

ベビーフードや介護食を

加熱後、かき混ぜてから

あたためるときは、

やけどのおそれがあります

温度を確認する



お手入れは、電源プラグを抜き、 庫内が冷めてから行う

やけど、感電、けがのおそれがあります

異常・故障時には



直ちに使用を中止する

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて お買い上げの販売店へ点検・修理を 依頼してください。

注意

設置について



過熱による焦げや変形、発火などの原因に なります


●本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく 試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、 下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	5	5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」





転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります

- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、 必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 **→** P.11

次ページへつづく

安全上のご注意 必ずお守りください



注意

で使用前に確認する



調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります



庫内に付着した油や食品カスを 放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。



庫内に食品などが入っていない 状態で、動作させない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、 異常高温になるため、やけどのおそれが あります

●容器や付属品だけでも動作させない。

異常高温になると

安全機能が働き、自動的に動作を停止することが あります。



庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります



鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す

発火や発煙のおそれがあります

金属容器・付属の角皿は



レンジ(電波)を使う加熱では、 金属容器などは使わない

火花が飛び、発火・発煙・ドアガラスの 割れのおそれがあります

●付属の角Ⅲ、金あみや金ぐし、金属製の 焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、 グリル以外では使わない。



付属の角皿は、オーブン/発酵、 グリル以外では使わない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、 高温になるため、やけどのおそれが あります

ドアは



物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります



調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります



開閉時は指のはさみ込みに注意する

しがのおそれがあります

「グリル」ボタンでトーストを焼くときは



設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

調理中、調理後は



▶ 万一、庫内で食品が燃えたら、 ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- 次の処置をして鎮火を待ってください。 ① 取消 ボタンを押す。 ②電源プラグを抜く。 ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。
- 万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。



ヒーターを使う調理やスチーム 調理のとき、高温部(本体・ドア・ 庫内など)に触れない

やけどのおそれがあります

●特に、本体や付属の角皿・水受皿・ セラミックカバーは高温になります。



セラミックカバーの上に物を 置かない

溶けや変形の原因になります





セラミックカバーや庫内底面に、 衝撃を加えたり、 水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります



万一、破損したら

そのまま使用せず、必ず お買い上げの販売店へご相談ください。



次の場合、熱い容器や蒸気、 飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ●ドアを開けるとき
- ●食品を取り出すとき
- ●ラップやふたを外すとき
- ●ヒーター加熱後、付属の角皿を急冷するとき



付属の角皿に、湯を張る 調理では、次の場合に角皿の 扱いに注意する

やけどのおそれがあります

- 角皿に湯を張るとき
- ●角皿を庫内に入れるとき
- ●調理後、角皿を取り出すとき (熱い湯が残っています。)

8

次ページへつづく

11

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

お弁当をあたためるときは



直接「あたため」ボタンを押して あたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

● 「レンジ | ボタンの600Wで様子を見ながら 加熱する。 → P.42



ふた・ラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も 取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの おそれがあります

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。
- ●湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける): 生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

レンジ使用調理では

■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移してください。アルミ包装は加熱できません。

スチーム調理終了後は

- ■庫内底面に、水滴やお湯がたまります。冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。
- ■クリーントレー(⇒ P.12)にも水がたまります。 毎回捨ててください。
- ■本体周辺(上部)の水滴をふき取ってください。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

ヒーター調理後は

■付属の角皿はお手持ちのミトンなどを使って、両手で出し入れしてください。 片手だけでは、落とすおそれがあります。

さびの原因になります

■庫内に付着した油や食品を放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

付属品•別売品

⚠ 注意



付

属

品

容器や付属品だけで動作させない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります ●故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。




品番: A6003-1J20

セラミックカバー 1枚



角皿 1枚

品番: A060T-1M60 ※熱変形防止のため平らではありません。



電波を使うレンジ 加熱調理では、火花が 飛ぶため使えません。

別 売 品

転倒防止金具C

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み) ※地震対策としてもお使いください。

クエン酸(40g×5袋)

品番: SAN-200

希望小売価格: 730円(税込み)

※食品添加物につき、食品衛生上無害です。


希望小売価格は2009年8月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 **CLUB** Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

各部の名前



ふた付きの場合は 開けて、つなぐ。

※アース端子がないとき、 アース線の長さが足りないときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

電源プラグ

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、 最大約15分間は、電源プラグを抜かないでください。

電源コンセント


→ アース端子

操作部→ P.14

ドアハンドル



庫内灯 (庫内右上) 赤外線センサー (庫内右上) 食品の表面温度を検知します。



給水タンク

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける トレーです。

クリーントレー

■取り付け/取り外しかた




●水がたまっている場合がありますので、 気を付けて外してください。 また、取り付け時には奥までしっかりと 押し込んでください。

スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、 「満水」まで水を入れてセットします。

→ P.18 ふた 給水ふた

ふたは外せます。 ふたは「ここから開ける」と刻印されている方向 から開けてください。

■取り付け/取り外しかた




- ●ふたと給水ふたが確実に閉まっている ことを確認してください。
- ●タンクを水平に持ち、奥に当たるまで 差し込みます。

水受皿・セラミックカバー

スチームを使う調理のときに、底面に内蔵したヒーターで スチームを発生させます。

セラミックカバー

- ●水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止の カバーです。
- ●スチームを使うメニュー以外でも常に下記のイラストの 状態でお使いください。



- ●取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- ●取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらすように外す。 (陶器製のため、落とすと割れます)







調理中や調理後に、水受皿や セラミックカバーを触らない

高温のため、やけどのおそれがあります

各部の名前操作部



ドアパネル



● 手動調理…この取扱説明書内では、「レンジ」ボタンや「グリル」ボタン、「オーブン/発酵」ボタンを使ってレンジの 出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後に 自動で電源が切れます。(「O」表示が消える) 電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。 (約2~15分)

■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。 自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。 (表示部に「O」と表示します)

ドアを開閉すると電源が入ります

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は、電源プラグを抜かないでください。

使える容器・使えない容器

加熱の種類

使える容器



↑直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの 「9 ゆで葉果菜」、「10 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

レンジ 800~150W 300Wスチーム



レンジ加熱 /300Wスチームは\ レンジとスチーム

陶器、磁器、 耐熱ガラス



- ●ただし、次の器は使えません。 ●金銀模様の器(火花が飛ぶ)
- 色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。




耐熱140℃以上の プラスチック、ラップ

ふたには、 熱に弱い物 があります




- ●ただし、次の物は使えません。
- ●油脂や糖分の多い食品(高温になる)
- ●密閉したふたや袋
- 「電子レンジ使用可能」表示のない 容器

オーブン/発酵、 グリル



(ヒーター加熱)

(発酵はヒーターとスチーム) グリルは上ヒーターのみ






- ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。
- アルミやホーローなどの 金属、金ぐし、 アルミホイル



●取っ手が樹脂の物は溶けるため使えません。

使えない容器





- ●付属の角皿、金あみや金属製の 焦げ目付け皿なども、使えません。
- → 安全上のご注意 P.8



耐熱140℃未満の プラスチック



●高温になり、溶けます。



ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

●電波で変質します。




●塗りがはげたり

ひび割れたりします。

耐熱性のない ガラス



カットガラスや 強化ガラスも溶けたり、 割れたりします。



オーブンやグリル用以外の プラスチック、ラップ




紙製品や木、 竹製品



- ●針金を使っている物は 燃えやすくなります。
- ●耐熱加工されている クッキングシートや オーブンシートなどは パッケージの耐熱温度に 従って使うことができます。

付属品

付属の角皿は、加熱方法 によって使えない場合が あります。



加熱方法	角皿
レンジ	X
グリル	0
オーブン/発酵	0

●角皿は、電波を使うレンジ 加熱調理では、火花が飛ぶ ため使えません。

●加熱のしくみ⇒ P.47


使いこなしのポイント




■スチームを使うときは

給水タンクに、 満水まで水を入れる 🗥


①給水タンクを 取り出す。



②給水ふたを開け、 「満水」まで水を 入れてセットする。



③給水ふたをしっかり 閉め、タンクを 水平に持ち、奥に 当たるまで差し込む。 (斜めに持つと水漏れすることがあります)



- ●水は、毎回入れ替えてください。
- ●塩素消毒されている水道水をおすすめします。 カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、 毎回給水タンクを洗ってください。 → P.45
- 争水器の水
- ●アルカリイオン水
- ●ミネラルウォーター
 - ●井戸水など
- /硬度の高い水は、水受皿(➡ P.13)が白くなることが[\]
- ●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用の メニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。

●調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回捨てて

タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。 ■食品を用意して

食品は、容器に入れて 庫内中央に置く



- ●加熱方法によっては、付属の角皿が必要です。 **→** P.11 (レンジのときには使えません → P.17)
- ■あたためや解凍などをするときは

庫内が冷めてから使う

●赤外線センサーをうまく働かせるため、 オーブンやグリルの使用後、レンジの連続使用後 など、庫内が熱いときは赤外線センサーが うまく働かず「U50 |を表示することがあります。 (→ P.53)

異常ではありません!

スチーム使用時は…

- ●蒸気がドアの周囲から少しもれることが あります。
- ●終了後、庫内底面にお湯または水滴が たまることがあります。 冷めてからふきんなどでふき取って ください。

メニューを選ぶ

直接「あたため・スタート」ボタンを押すと、すぐにあたためが スタートします。

(例: レンジのとき)



●合わせることができる時間単位 (最大設定時間は、各使いかたのページをご覧ください)

レンジ800W

10秒単位 30秒単位 10秒 5分 6分

●レンジ600~300W、300Wスチーム、グリル 10秒単位 30秒単位 1分単位 10秒 5分 10分

●レンジ150W、オーブン/発酵

30秒単位 1分単位 5分単位 10分単位 30秒 10分 30分 120分

■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは



- 直接 「あたため」 ボタンを押してあたためるときや 「1 飲み物 |ボタンのときは、表示部の「℃ |が 点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して温度を 変更できます。
- [1 飲み物]ボタン以外の自動メニューは、 仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。

■取り出すときは


熱いので気を付ける

お手持ちのミトンなど 必ずお手持ちの

を使って取り出す

ミトンなどを使って、 両手で取り出してください。 ●庫内に取り忘れがあると、


「ピッピッ」と2分おきに 4 ブザーが鳴ります。(6分間)



■加熱が足りないときは

追加加熱してください

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、 スタートします。



- ●追加できる時間
 - ●自動メニュー:最大10分まで
 - 手動調理 : 各使いかたのページの 最大設定時間を

再度加熱してください。

●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、 各使いかたのページを見ながら

ご覧ください。

イラストは、実物と異なる場合があります。 19

あたためる。 あたため/スチームあたため



警告

直接「あたため」ボタンを押してあたためるときは

■100g未満の食品は45°C以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ | ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.42

- ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.42
- ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

■付属の角皿は使えません

スピーディーに 「あたため」



調理済みのおかずや ごはんなどを、自動で すばやくあたためます。

レンジ加熱

1 食品を入れる



●100~500gまで。 (冷凍ごはんは300gまで)

- ●食品により、ラップをする。
- → P.25
- ●ラップをするときはゆったりと。 (破裂の原因)
- ●市販の冷凍食品などの加工食品は、 パッケージの指示に従う。
- ●スープやみそ汁はマグカップを 使わない。(沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った耐熱容器で。

2 「あたため」ボタンを押す



- ●現在温度は
- 約50秒後から表示します。 「あたため」ボタンを押すと 設定温度が確認できます。 (約3秒間) 短い時間で終了するときは、

表示しない場合があります O℃未満は表示しません。

■仕上がり温度を変えるとき


表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に ボタンを押して変更できます。



- ●45~90℃まで。 工場出荷時の設定は70℃。
- 温度の目安⇒ P.22
- ●メモリー機能

55~75℃に設定した場合、 その温度は記憶され、 次回のあたため時に表示されます。 ■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして 「レンジ | ボタンの600Wで、様子を見ながら 加熱します。 → P.42





▲ タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.18

スチームで しっとり

自動メニュー

「6 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を 防いで、しっとり、 ふっくらあたためます。

(レンジ+スチーム加熱)


1 食品を入れる

2 自動メニュー「6 |を選ぶ



●100~500gまで。 (冷凍ごはんは300gまで)

- ●ラップはしない。
- ●市販の冷凍食品などの 加工食品は、パッケージの 指示に従う。
- ●異なる食品は同時に あたためられません。



■仕上がりを変えるとき



- ●小さな切り身魚やししゃもなどは、 脂の具合や形状によって はじけることがあるので、「弱」で。
- ●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。


3 スタートする



- 残り時間は途中から表示します。 短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります
- ●「あたため |ボタンより、時間はやや長く かかります。

- ■加熱不足のときは追加加熱をする 表示部の「秒」が点滅中(6分間)に
 - 1 追加加熱時間(最大10分) を合わせて

2 スタートする



表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは 取り出して混ぜ、「レンジ」ボタンの300Wで加熱します。


お願い

調理後、水受皿部(→ P.13)にお湯が残ることがあります。 水受皿部が十分に冷めてから、ふきんなどでふき取って ください。


あたためるお好み温度

■付属の角皿は使えません





■食品とお好み温度の目安(5℃きざみで合わせられます)





直接「あたため」ボタンを押してあたためるときは

- ●100g未満の食品は45°C以上であたためない 赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.42
- ●粒入りスープはあたためない 具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱して ください。**⇒** P.42
- ●ふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、 食品が発煙や発火するおそれがあります

※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。 → P.42 ※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、 安全上、直接「あたため」ボタンを押さないでください (安全上のご注意 → P.5~7、10)

食品	加熱方法 または 注意事項
 少量や指定分量以外の食品 100g未満の食品(45℃以上に設定の場合) ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 → 赤外線センサーで正しく検知できず、 加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ 	油脂の多い液体、粒入りスープはラップをする。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
●油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど)●粒入りのスープ⇒ 突然沸とうして飛び散るおそれ	
●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など⇒ 突然沸とうして飛び散るおそれ	「1 飲み物」ボタンで加熱する → P.26
●お酒 → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし)ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品→ 破裂によるけがのおそれ	●卵は割りほぐす●殻・膜には割れ目を入れる●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける)「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する→ P.42
●お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は取り出す。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42

■直接「あたため」ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食品	加熱方法 または 注意事項
●中華まん⇒ 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎます●フライ・天ぷら⇒ カリッとあたたまりません	自動メニューの 「7 中華まんあたため」→ P.26 「8 フライあたため」→ P.28 で加熱する
●クリームチーズ、アイスクリーム⇒ 溶けます●ベビーフード、介護食⇒ 熱くなりすぎるおそれ	「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせる 「お好み温度」機能で加熱する→ P.22 パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます → P.42
パン■ 固くなります	
●500gを超える食品、冷凍カレー、冷凍パン、市販の冷凍食品・加工食品→ うまくあたたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
・乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜→ 加熱しすぎになる	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.42
●いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する → P.42

■あたためるときにコツが必要な食品

食品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、85~90℃に設定する。 また加熱後、必ず混ぜる。
タレのかかった食品	タレが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする。
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口の 浅めの耐熱容器を使う。
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる。

■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください。

●分量や温度に差がある食品

■ラップをする/しないのコツ

- ●ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- ●から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品 ●1つが、300gを超える食品
- ●ソース・タレのかかった食品
- ●みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品



●蒸し物

•冷凍した食品




- ●水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はじけやすい 食品など。
- しゅうまいなどの 蒸し物
- カレー・シチュー
- ●煮魚
- タレがかかった食品
- ●冷凍ごはん
- ●冷凍食品

(フライを除く)

(スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューの あたため時にはラップをしてください)

●焼き物 いため物汁物



- ●みそ汁・スープ*

など

- ●野菜いため
- ●焼きそば
- ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップの重なりは下にしましょう

ラップはできるだけ食品に添わせましょう


ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の 温度をうまく検知できず、上手にあたためられない ことがあります。

容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。











あたためる飲み物/中華まんあたため





飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、「1 飲み物」ボタンで、杯数を合わせて加熱する。



■付属の角皿は使えません







●広口で背の低い容器を使う。 ●容器の8分目まで入れる。


●加熱の前後は、必ず混ぜる。 ●2杯以上は、分量をそろえる。 ● [1 飲み物]ボタンでお酒はあたため られません。「レンジ」ボタンの600Wで 様子を見ながらあたためてください。

■個数に合わせた置きかたがあります





●容器を端に置かないで ください。 沸とうのおそれがあります。 ■仕上がり温度を変えるとき




- ●35~70℃まで。工場出荷時の設定は60℃。
- ●飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが変わるため、 お好みに合わせて仕上がり温度を調節してください。
- ■スタート後も表示部の「°C |が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。 ただし、杯数設定の変更はできません。
- ●変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。 杯数は記憶されませんので、そのつど設定してください。

3 スタートする



- ●現在温度は約50秒後から表示します。 「1飲み物」ボタンを押すとメニュー番号 と杯数を表示し、その後、設定温度が 確認できます。(約3秒間ずつ表示)
- ■加熱不足のときは追加加熱をする 「レンジ|ボタンの600Wで様子を 見ながら加熱します。 → P.42




中華まんを フワッと しっとり

自動メニュー

「7 中華まんあたため」

市販の中華まんを、 フワッとしっとり 仕上げます。

(レンジ+スチーム加熱)



1 食品を入れる

2 自動メニュー「フ」を選び、 個数を合わせる







- ●分量は一度に1~4個まで。
- ●1個の重さは70~120gまで。
- ●手作りの物はうまく あたたまりません。

●平皿にのせる。

●ふたやラップはしない。

■個数に合わせた置きかたがあります











▽ 温度/仕上がり △

●スタート後も仕上がりの表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。

3 種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階) 4 スタートする

	弱	中	やや強
中華まん		約 5cm 約8cm	約9~10cm
	70~90g	90~100g	100~120gまで
あんまん	約90g	_	_

●70g未満や120gを超える中華まんのあたためは うまくできません。 → P.50



■加熱不足のときは追加加熱をする → P.19


表示部の「秒」の点滅(6分間)が 消えたときは、「レンジ」ボタンの 300Wスチームで、様子を見ながら 加熱します。


■手動であたためるとき 「レンジ」ボタンの300Wスチームで、 加熱時間を合わせる。 → P.43

食品の量と 置きかたに 注意しましょう





あたためる(揚げ物/スチーム解凍





■付属の角皿は使えません





スチーム解凍では、 赤外線センサーをうまく 働かせるために、庫内は 十分に冷まし、水滴などが 付いているときは ふき取ってください



■上手に解凍するには、まず上手な冷凍から!


- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- ●1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

- 「●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- |●分量が100g未満の食品。
- → 「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら 解凍します。 → P.42
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- → 「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて 解凍します。 → P.42

■付属の角皿は使えません









レンジ加熱

レンジ加熱





自動メニューで調理する

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。 おいしい料理が作れます。

■メニュー一覧

☆: スチーム使用メニューです。給水タンクに満水まで水を入れてください。 → P.18

「1 飲み物 |ボタン→ P.26

「2 スチーム解凍」ボタン→ P.28

	メニュー 番号	メニュー名	参照ページ	予熱	
ヘルジ	3	きのこのサラダ 🚴	P.98	_	
ヘルシーメニュー	4	さけのハーブ蒸し 👶	P.91	_	
크	5	八宝菜風炒め	P.103	_	
	6	スチームあたため 🔝	P.20	_	
	7	中華まんあたため*1 🗼	P.26	_	
	8	フライあたため	P.28	_	
	9	ゆで葉果菜	P.30、99	_	
	10	ゆで根菜	P.30	_	
占	11	茶わん蒸し*1 歳	P.83	_	
自動メニュー	12	トースト(裏返し)*2	P.60	_	
1 -	13	チルドピザ	P.66	_	
'	14	グラタン	P.84、85	_	
	15	ホイル焼き	P.89	_	
	16	チーズケーキ	P.78	あり	
	17	スポンジケーキ。	P.81	あり	
	18	焼きいも。	P.99	_	
	19	蒸しプリン 🚴	P.74	_	
	/EDV// 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20				

※1個数や競数を選ぶ必要があります。

※2 枚数を選ぶ必要があります。→ P.60

以下は、メニューの基本的な使いかたです。



自動メニュー(予熱なし)


左記のメニュー一覧を ご参照ください。


次のメニューの使いかたは


「6 スチームあたため」: P.20 「7 中華まんあたため」: P.26 「8 フライあたため」: P.28 「9 ゆで葉果菜」: P.30

自動メニュー (予熱あり)


「16 チーズケーキ」 「17 スポンジケーキ」







レンジで加熱する(レンジ





■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600~300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

- ●連動調理も最大設定時間は変わりません。
- ●合わせることができる時間単位→ P.19
- ●加熱時間の目安⇒ P.42



食品・飲み物は加熱しすぎない


発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります 設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。




■付属の角皿は使えません






(レンジ+スチーム加熱)




強火と弱火を 組み合わせて 「連動調理」 かぼちゃの煮物など、 最初に強火でひと煮たち させ、弱火で煮込む 料理に使います。

レンジ加熱



オーブンで焼く オーブン




オーブンで焼くオーブン

発酵させる。発酵












(ヒーター+スチーム加熱




グリルで焼くグリル キッチン タイマーを使う キッチンタイマー







ヒーター加熱



手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ(あたため)

レンジ 2度押す

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ
^_	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	1317
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
	どんぶり物	1人分(250g)	約3~5分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	_
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	_
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
+	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	_
室温	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
•	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	_
冷蔵	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	_
00	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	_
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
	バターロールなど		約10秒	_
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	_
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
	お酒	1本(180ml)	約1分	_
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	_
	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	カレー・シチュー ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
\ <u>~</u>	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
冷凍	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	_
<i>/</i> *	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	_
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- ・食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に 合わせます。
- いかやえびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を 見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので 食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が 室温(約20~25℃)のときの時間です。
- 冷凍力レー・シチューのあたためは、こびり付きを 防ぐため途中で混ぜてください。
- ・ポップコーン(レンジ用)はパッケージの加熱方法に 従ってください。
- ・冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合 (温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

レンジ(解凍)

レンジ 6度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	_
薄切り肉	300g	約5~8分	_
厚切り肉	300g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	_
えび	10尾 (約200g)	約1~3分	_
いか(ロール)	100g	約1~2分	_ [
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	_
切り身魚	1切れ (約100g)	約1~2分	_

・ 冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、 設定時間を控えめにしてください。

レンジ(野菜の下ごしらえ)

レンジ 2度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2~3分	_	要
キャベツ	100g	約1~2分	-	_
小松菜	200g	約2~3分	_	要
チンゲン菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	—	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	—	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	-	_
さといも	5個(200g)	約4~5分	-	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

- アク抜き…加熱前水にさらす。
- ・色止め…加熱後流水にさらす。

レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)



素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_

- ・あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍 してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、



⚠ 警告



食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



⚠ 注意

お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります



300Wスチーム(あたため)

「レンジ」ボタンの300Wを使用しています。

水分を補い、しっとり・ふっくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

レンジ 5度押す

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒~4分
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約3分~3分30秒
焼きとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮物	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バターロールなど	1個(30g)	約50秒
1 (3 -u-)NAC	3個(90g)	約1分~1分30秒

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
	1個	約2分~2分30秒
冷蔵中華まん	2個	約4分~4分30秒
/小風中半み//	3個	約5分30秒~6分
	4個	約7分~7分30秒
	1個	約3~4分
冷凍中華まん	2個	約5~6分
7月米中半み70	3個	約6分30秒~8分30秒
	4個	約9~11分
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約7~8分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒~4分30秒
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約2分

220℃ 約14分

250℃ 約18分

43

グリル

グリル

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 グリル	備考
市販の角もち	4個(200g)	角皿上段	約5~7分	裏返しなし

オーブン

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間	オーブン	備考
ローストビーフ(もも肉)	800g×1個	会 丽玉钒	有	220℃	約30~40分	加熱後、アルミホイルに包み 15~30分おいて蒸らす
骨付き鶏もも肉	200g×4本	角皿下段	有	220℃	約30~40分	アルミホイルを敷く
マドレーヌ	直径7cm 約12個		有	180℃	約10~15分	_
オーブン予熱時間の目安:	150℃ 約8分	160℃ 約8	3分	170°	2 約9分	180℃ 約10分

200℃ 約12分

骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

190℃ 約11分

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。

解凍できた食品から取り出します。 42

お手入れする





- - ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
 - ●庫内が冷めてからお手入れする

やけどやけがのおそれがあります



庫内に付着した油や食品カスはふき取る そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります 必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)



- シンナー・ベンジン
- •住宅·家具用合成洗剤 (アルカリ性)



- •ガラスクリーナー
- •スプレー式の洗剤



•クレンザー

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。 (故障の原因になります)



柔らかいスポンジで水洗いする

角皿

※汚れが取れにくい場合のみ メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)で こすってください。







たわし スポンジ 金属たわし ナイロン面

左記のたわしなどは角皿を傷付けるため 使わないでください。



■外まわり、庫内 柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。 汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ■ドアの内側・外側・ハンドル部 水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。
- ●天井に食品カスなどの固形物が付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取ってください。
- ●奥面のひどい汚れは メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)に水を付けてこする。
- ●底面のひどい汚れは クリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふく。
- ●側面は汚れを落としやすいフッ素加工です。
- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。 (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。 (セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、しっかり換気を行い、庫内のカラ焼きをします。 付属品の角皿を取り出して「オーブン/発酵」ボタンの250℃予熱なしで20分に設定してください。 ※庫内が約110℃以上のときは、電気部品保護のため210℃までの設定になります。 210℃設定時も20分に合わせます。
- ●奥面右上部にある温度センサーを曲げないように気を付けてください。故障の原因になります。



■給水タンク 取り外して、柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。









●食器乾燥機、食器洗い乾燥機 は、使わないでください。 (変形や破損、シールのはがれ (水漏れの原因になります) の原因になります)

給水ふた ふた それぞれのふたは、しっかり閉める。

パイプキャップ 向きを変えると、 水を最後まで使えません。



パッキンゴム


ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。 (間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)



■クリーントレー

取り外して、スポンジで水洗いする

●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、使わないでください。 (変形の原因になります)



■セラミックカバー 取り外して、水洗いする




※陶器製です。 (落とすと割れるのでご注意ください)

●ひどい汚れには、 クリームクレンザーが使えます。

お手入れするは手入れ

お手入れ前に、角皿、セラミックカバーを取り出し、 **庫内の汚れをふき取っておく。**





タンクに満水まで 水を入れる⇒ P.18

[20 庫内]

スチームで庫内の汚れを 浮かせて、落としやすくします。 (目安時間 約30分)

スチーム加熱



[21 水受皿]


洗浄用のクエン酸 (別売P.11)を使い、 水受皿の水アカなどを 取ります。

(目安時間 約30分)

(ヒーター+スチーム加熱)

水を抜きたい とき

給水タンクから水受皿までの 給水経路にたまる スチーム用の水を抜くことが できます。



2 排水する

ノズルから

オーム解凍 排水される

(2秒間押す)

1 給水タンク

を取り出す

加熱のしくみ

加熱方法



加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を 起こします。その結果、食品の 表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。





食品や 陶器や 金属には 水分には ガラスは 反射。 吸収。 透過。

(00) 300Wスチーム

水受皿底面に内蔵された スチームヒーターを加熱して スチームを発生させ、電波と スチームで食品を加熱し、 しっとりふっくら仕上げます。

メニュー例: キャベツのさっぱりサラダ など

- ■スチームは、スタートして 約40秒後に発生します。
- ●調理時はスチームを発生させる ため、ふた(ラップ)はしないで 加熱します。





(レンジ+スチーム加熱)

上ヒーターで加熱します。 両面を焼く場合は裏返しが 必要です。

メニュー例:トースト・ 切り身の焼き魚など

- ●加熱時間は、食品の分量が 増えても電子レンジ調理ほど 影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱して ください。
- ●脂が少ない魚は、焼き色が 付きにくくなります。



トヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: ハンバーグステーキ

- ●加熱中は庫内温度を保つため、 ドアの開閉は控えめに。
- ●加熱後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- 焼きムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後を 入れ替えます。
- ●「発酵 | はスチームを使用して います。



上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: スポンジケーキ・ シュークリーム・ クッキー・グラタン・ ホイル焼きなど

47 46

3 水受皿に排水された

水をふき取る

●連続使用は3回まで。

よくあるお問い合わせ

質問

答え

アースは必要ですか?

アースは確実に取り付けてください。 → P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。 特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で 義務付けられています。 → P.10 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

設置のとき、あまりすき間 をあけられないのですが、 大丈夫ですか?

上面があけられません。

●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を 確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	5	5	(開放)	0	0

初めて使用するときに、 カラ焼きは必要ですか? 必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行い、庫内のカラ焼きを してください。

おもちやトーストは 焼けますか?

おもち → 「グリル | で焼くことができます。 → P.43

トースト → 自動メニュー「12トースト(裏返し)」で焼くことができます。 → P.60

オーブン調理で表面を もう少し焦がしたい

「グリル」で焼くことができます。 → P.40

トーストの途中で 設定が取り消された

最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。 6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら 加熱してください。 → P.60

オーブンの予熱中 庫内灯がつかない

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクから水受皿 までの水を抜きたい

給水タンクを取り出し「2スチーム解凍」ボタンを2秒間押します。 ノズルから排水されます。 お手入れのしかた⇒ P.46

「M」表示って何ですか?

店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため 加熱できません。「M」表示の解除のしかた→ P.14

タンクに水が入っている のに 水確認 を表示する

タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、 表示部に「水確認 |を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。

うまく仕上がらない

■直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき

熱くならない

- ●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。
- ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。
- ●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて 追加加熱してください。 → P.34
- 冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて 加熱してください。 → P.42

あたためると タレが飛び散る

- ●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。
- タレは加熱後にかけましょう。

熱すぎる

- ●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。
- 冷凍ごはんが あたたまっていない
- ●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。
- ●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にしてください。

■スチームあたため

あたため時間が 長くかかる

- ●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみの あたためより時間がかかります。
- ごはん・おかずが 熱すぎる
- ●仕上がりを「弱 |または「やや弱 |に調節してください。
- ●100g未満は「レンジ」ボタンの300Wスチームで時間を合わせて 加熱してください。

焼き色にムラがある

●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れ替えてください。

紙型を使うと うまくできない

- ●金属製の型を使って焼くときよりも焼き時間が長くなる場合が あります。様子を見ながら加熱してください。
- ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。

うまくできない

水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、 水を入れ忘れたりした場合にはうまくできません。 → P.18

48

うまく仕上がらない

うまく仕上がらない

うまく仕上がらない(つづき)

■1 飲み物

熱くなりすぎて飲めない

- ●杯数の設定・置きかたは合っていますか。⇒ P.26
- ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。
- [1 飲み物」ボタンを使いましたか。 **→** P.26
- ●少量を加熱すると沸とうします。
- 容器の8分目まで入れてください。
- ●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。
- 温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
- ●設定温度は高くありませんか。
- 変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。

上と下で温度が違う

●加熱後よく混ぜてください。

■2 スチーム解凍

食品が煮えた

●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。

- ●ラップなどの包装を取り外してください。
- ●形状、開始温度によっては煮えることがあります。
- ■「温度/什上がり」ボタンで調整してください。
 - 100gは「やや弱」
 - ●500gは「やや強」
 - ●さしみは「弱」

■7 中華まんあたため

うまくあたたまらない

- ●食品の種類や大きさ、重さを確認してください。 自動では70~120gまでしかあたためられません。
- ■重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。⇒ P.26 70~120g以外は「レンジ」ボタンの300Wスチームで様子を 見ながら加熱してください。
- ●個数の設定をまちがえていませんか。 → P.26
- ●置きかたをまちがえていませんか。 → P.26

■9 ゆで葉果菜、10 ゆで根菜

野菜をゆでるとうまくできない

- ●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、 果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- ●100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら 加熱してください。
- ●「9 ゆで葉果菜」で500gの野菜をゆでるときは仕上がりを「強」に 合わせてください。

野菜をゆでると乾燥する

ゆでムラがある

●ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。●かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。● はいがいままだけ、把熱後約5八巻にしてください。また2周

●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

■11 茶わん蒸し

うまくできない

- ●容器の置きかたをまちがえていませんか。→ P.83
- ●碗数の設定をまちがえていませんか。 → P.83

■14 グラタン

焼き色が濃い・薄い

- ●仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- ■具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。「レンジ」ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

■17 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない ふくらまない ●卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが うまくできない ■ボールに油分や水分が付いていませんか。泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを 取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。 (例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

■焼き物全般

肉・魚などで 焼き色が薄い 生っぽい

●内部が凍っていませんか。必ず、完全に解凍してから焼いてください。

■シュー

焼き色・大きさに ムラがある

●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

●生地作りのコツ**→** P.70

■バターロール

焼き色にムラがある

●生地を同じ大きさに成形しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまく仕上がらない

- ●停電していませんか。
 - 配電盤のブレーカーが切れていませんか。
 - 電源プラグが抜けていませんか。
 - ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開けて、「〇 |表示が出てから操作してください。

原因

食品がまったく あたたまらない ●表示部に「M |が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ」ボタンを押し、



「あたため・スタート」ボタンを4回押して、 さらに「取消 | ボタンを4回押すと「M | 表示が消え、解除されます。

調理中、調理後に カチカチ音やうなり音 などの音がする

■電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、 スチームの発生音、部品を冷却するファンの音です。 故障ではありません。

調理中に火花が出る

- ●レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。
- ●金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。
- ●付属の角皿を使用していませんか。

スチームが漏れる

●スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、 故障ではありません。

煙やいやなにおいが出た

- ●初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い、庫内のカラ焼きをします。 付属品の角皿を取り出して「オーブン/発酵 |ボタンの250℃予熱なしで 20分に設定してください。
- ※庫内が約110℃以上のときは、電気部品保護のため210℃までの設定に なります。210℃設定時も20分に合わせます。
- ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、 排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。

水滴が落ちる

ドアがくもり

●メニューにより若干の水滴が出ることがあります。

現在温度表示が設定温度 近くになっているのに なかなか終了しない

●現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、 しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。

スチームが出ない

●給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 → P.18

庫内に水が残る

●スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。 → P.18

スチーム使用時、 ブチュブチュ音がする ●給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。 故障ではありません。

症状

レンジ加熱のとき 途中で「〇」表示になる ●庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて

原因

加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。

オーブンの予熱中 庫内灯がつかない

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。 「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

調理中に 水確認 と表示した 調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては水質器表示が出ない場合があります。

●調理中に 水確認 を表示し、調理を一時停止するメニュー 「レンジ |300Wスチーム

自動メニュー「7 中華まんあたため」「11 茶わん蒸し」「19 蒸しプリン」 お手入れ「20庫内」

※停止したときはタンクに水を入れ(P.18)、「あたため・スタート」ボタンを 押して調理を再開させます。

電気部品の温度が高いときに表示します。

- ●食品を入れずに加熱していませんか。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- ●レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。 付属の角皿は、オーブン/発酵、グリル以外では使えません。
- ●カーテンなどが本体奥面の吸気口(⇒ P.12)をふさいでいませんか。 カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。
- ●「取消」ボタンを押してから操作し直してください。

1150

庫内の温度が高いときに表示します。

- ●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動で調理してください。
- ■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
- 1. 故障状況

- 3. 品番(NE-S262)
- 2. 製品名(スチームオーブンレンジ)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。 「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



故障かなっ

故障かなっ

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」、「うまく仕上がらない」、 「故障かな?」(P.48~53)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

スチームオーブンレンジ ●製品名

 \Box

●品 番

NE-S262

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後8年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
 - ●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご 利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におか けください。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は……
 - ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 965日 _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によって は、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって	、集中修理ご	相談窓口に	転送させていただ。	く場合がございます。
	札幌	25 (01)	1)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海洋地区	旭 川	25 (016	66)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広		55)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	23 (013	38)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青 森	25 (017	7)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	23 (018	3)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手	23 (019	9)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
朱北地区	宮城	1 (022	2)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	23 (023	3)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	2 (024	4)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木		3)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬		7)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城		9)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉		3)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉		3)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京		5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		5)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		5)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		5)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		6)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		6)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4 福井市問屋町2丁目14
	福 井 長 野		76)21-0622 63)86-9209	福井川同産町と1日14 松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		4)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
中即地区	愛知		2)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		3)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山		77)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重		9)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀		7)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都		5)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪		6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
业 蔵地区	奈 良	23 (074	13)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	25 (073	3)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫		3)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取		57)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子		59)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		52)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲		53)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田		55)22-6629	浜田市下府町327-93
	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		6)242-6236	岡山市北区田中138-110 広島市西区南観音1丁目13-5
	広島 山口		2)295-5011 3)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川		7)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島		3)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高知		3)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛		9)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡		2)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		52)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		5)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	25 (097	7)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	23 (098	35)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		3)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天_草		69)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島		9)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島		97)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	25 (098	3)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
. , , , , ,				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509

保証とアフターサービス

	消費電力	1.43 kW					
 電子レンジ	高周波出力	1000 W*1·800~150 W相当					
	発振周波数	2,450 MHz					
	温度調節範囲	-10~90 ℃					
スチーム	スチームヒーター出力	0.62 kW					
グリル	消費電力	1.25 kW					
	ヒーター出力	1.20 kW					
	消費電力	1.35 kW					
	ヒーター出力	1.30 kW					
オーブン	温度調節範囲	発酵(35·40 ℃)·100~250 ℃ • このオーブンレンジの250℃温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切り替わります。					
電源	交流100 V(5	50-60 Hz共用)					
質 量	約14.9 kg						
寸法	外 形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ340 mm					
 	庫 内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm					
		消費電力量の目安					
区分名※2		B:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)					
電子レンジ機能の年間消費電力		55.4 kWh /年					
オーブン機能の	年間消費電力量	14.4 kWh /年					
年間待機時消	費電力量	0.0 kWh /年					
年間消費電力	里	69.8 kWh /年					

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。 これは自動の限定したメニュー(直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、「1 飲み物」ボタン)で働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時0.9W)
- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用

中止


事故防止のため、ご使用 を中止し、コンセントから 電源プラグを抜いて 販売店へ点検をご依頼 ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NE-S262
販売店名						
		()		

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!





※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

Cook Book



スチームオーブンレンジ

料理レシピは、裏表紙からご覧ください。 (レシピの目次は105~107ページです)

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ! http://panasonic.ip

レンジ加熱



材料 (シュークリーム9個分)

カロリー(1個分)約61kcal 塩分 Og

牛乳,・・・・・・・1カップ A 「 薄力粉 · · · · · · · · · 大さじ 1 コーンスターチ・・・・大さじ%~1 │ 砂糖 · · · · · · · · 30~40g 卵黄 · · · · · · · · 2個分

B 「無塩バター・・・・・ 10g 【バニラエッセンス・・・・・・少々 ラム酒・・・・・・・・・・ 小さじ%

[レンジ]

下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、 ラップなしで庫内中央に置く。



600W • (





Aをふるいにかけ、泡立て器で混ぜながら 牛乳を少しずつ加える。卵黄を少しずつ混ぜる。

加熱し、仕上げる

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。



約3~5分 **あたため**



2度押す

※途中で2~3回かき混ぜ、筋が残る程度のとろみが付けば、 加熱をやめる。

Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。

約2~3分

加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、 牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。

2度押す

[レンジ]

2度押す

バターを溶かす

ふたなしで庫内中央に置く。

600W



※途中で2~3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、

約7~8分 **あたため**

約1分~

1分30秒

塩分 約0.7g 薄力粉 · · · · · · 50g バター・・・・・ 50g 塩、こしょう・・・・・・・・・ 少々


(3カップ分: グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分)約326kcal

レンジ加熱

材料

分量材料	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約1分
牛乳を加えて	約5分	約7分



材料

(でき上がり分量約350g) カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal 塩分 Og いちご(へたを取る)·····300g

A「砂糖·····150g レモン汁・・・・・・・小さじ2 サラダ油・・・・・・ 1~2滴

レモン汁は固まりやすくするために、 サラダ油はふきこぼれにくくする ために加えます。

[レンジ]

下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、 Aを全体にふりかける。

加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。











※途中で2~3回かき混ぜる。

●ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、 冷ますととろみがでてきます。 加熱しすぎないようにしましょう。

●ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、いちごクリームに。 ロールケーキなどのクリームにぴったりです。

[レンジ]

加熱する


りんごの皮としんを取り、厚めのいちょう切りにする。 塩水につけ、水けをふいて深めの耐熱容器に入れ、 砂糖、バター、レモン汁を加える。 クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)で 落としぶたをする。

ふたをして、庫内中央に置く。



600W







※途中で1回かき混ぜる。

煮詰める

煮汁を捨て、シナモン、水溶きコーンスターチを混ぜ、 ふたなしで、庫内中央に置く。





約1分30秒 **attacles**





冷めてからラム酒を加えて混ぜる。

レンジ加熱



材料

(でき上がり分量約530g)

カロリー(%量分)約113kcal 塩分 Og

りんご(固めの物)····· 正味600g 無塩バター・・・・・・ 20g レモン汁・・・・・・・・・・・・・%個分 シナモン・・・・・・・ 小さじ% コーンスターチ・・・・・・小さじ2

(同量の水で溶く)

ラム酒(またはブランデー)・・大さじ% クッキングシート

(または硫酸紙やグラシン紙)



カロリー(1枚分)約158kcal 塩分 約0.8g 食パン6枚切(厚さ約2cm)・・1~4枚

使用する付属品

角皿(上段)




■1~4枚まで焼けます。

- ●食パンの種類や、大きさ、厚さ などにより、焼き色が変わります。 糖分や油脂分の多いパン、 厚いパンは濃く焼けます。
- 冷凍食パンは、種類、大きさ、 厚さ、冷凍状態によって 焼き色が変わったり、中まで あたたまりにくくなることが あります。

[12トースト(裏返し)]

上面を焼く


下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。 ※手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。



※裏返すまでの目安時間は約2分30秒~3分30秒です。 (残り時間は裏返したあとで出ます。)

自動メニュー/時間





(1枚のとき:自動メニュー12-1枚) (3枚のとき: 自動メニュー12-3枚) (4枚のとき:自動メニュー12-4枚)

■仕上がりを変えるとき → P.33

パンの種類や、大きさ、厚さ、お好みなどに合わせて 仕上がりを選びます。

冷凍食パンは仕上がりを〈強〉に合わせて焼く。

●メモリー機能

「仕上がり調節 | は 1 度設定すると記憶されます。 変えたいときは設定し直してください。

裏返して焼く

ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したら すぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。 (熱いのでやけどに注意する)

●加熱時間の目安

約4分30秒

(1枚のとき:約4分30秒) (3枚のとき:約4分50秒) (4枚のとき:約4分50秒)

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

●手動のとき➡「グリル」ボタンで、加熱します。 1、2枚のときは、約2分30秒~3分、 3、4枚のときは、約3分~3分30秒 加熱後、裏返してさらに 約1分30秒~2分。

パン作りのコツ

■材料は正確にはかりましょう

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね上げ最適温度の目安 バターロール: 27~28℃

●高すぎるとき ボールを2重にし、

下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵 | 機能を使います。 → P.38

スチームを使っているので、ラップや霧吹きは必要ありません。

発酵設定温度の目安

35℃	バターロールの一次発酵、コーヒーレーズンパンの一次発酵・二次発酵など
40℃	バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など

●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好 (完了)

生地が2~2.5倍にふくらみ、

指穴がそのまま残る。



●発酵不足 (固く、重いパンになる)

生地のふくらみが小さく、 指穴がすぐに戻る。

→一次発酵の時間を追加




●発酵しすぎ (パサついたパンになる) 指穴の周囲にしわができ、 生地が沈む。



- ※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。 発酵時間を短くして調節しましょう。
- ※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。



- •裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、再度「スタート」ボタンを押してください。
- 最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間に操作をしないと設定が取り消され、 初期画面に戻ります。
- •設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。



給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。









約40~60分 **あたため**



※発酵具合について→ P.61

生地を分割して休ませる

生地を包丁かスケッパーで、6個(約60g)に分け、 生地の表面がきれいで、張りのある状態になるように丸める。 ラップをかけ、あたたかい所で10~15分休ませる。

成形する

手で生地を押さえてガスを抜き、閉じ目を上にして奥と手前 から%ずつ折り、さらに半分に折り10cmの棒状にする。 ラップをかけ、あたたかい所でさらに5~10分休ませる。

休ませた生地の閉じ目を上にして手で押さえてガスを抜き、 半分に折る。

左右にのばすように転がし、20cmの棒状にする。 のばした生地3本で三つ編みをする。 薄く油を塗った角皿に2個並べる。

35℃で二次発酵させる

角皿を下段に入れる。



白動メニュー/時間











発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、生地が 乾燥しないようにラップをかけておく。

210℃に予熱する 予熱時間:約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









190℃で焼く

予熱完了後、ドリュールを塗り、アーモンドスライス、 ザラメを適量ふりかけ、庫内の下段に入れる。







こね上がった生地にレーズンを均一に 混ぜ、丸くまとめて薄く油を塗った ボールに入れる。

[オーブン]

材料を混ぜる

生地をこねる

ひとまとめにする。

分量中の水を一部(小さじ3)取りおく。

混ぜた材料にAを加え、手で混ぜ合わせる。

粉けの残っているうちに、生地の固さを

粉けがなくなったら生地を取り出し、 手のひらで台にこすりつけながら

生地の向きを変えながら繰り返す。

表面がなめらかになり弾力が出たら、

全体が均一になったらひとまとめにし、

台にたたきつけては折り返していく手順を繰り返す。

生地の表面がなめらかになったらこね上がり。

生地を広げてバターを加える。

生地を引きちぎるようにして、

台にこすりつけながらこねる。

バターをなじませていく。

バターがなじんだら

見ながら取りおいた水を加える。

ボールに水と牛乳、ドライイーストを入れ、泡立て器で

かき混ぜて溶かし、さらに卵も加えて混ぜる。

全体が均一になるようこね、ねばりが出てきたら

まとまった生地を、台にたたきつけながらこねる。

(生地の固さを調節するため)

材料

(ヒーター+スチーム加熱) 焼き上げ ヒーター加熱

(2個分)

カロリー(1個分)約604kcal 塩分 約2.3g

Α	「強力粉(ふるう) · · · · · · · · 170g
	「強力粉(ふるう) · · · · · · · · · 170g 砂糖 · · · · · · · · · · 大さじ3
	塩・・・・・・・・・・・・・・小さじ%強
	インスタントコーヒー ・・・・・・大さじ2
	・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2

	······ M寸%個(正味17	
_[「水・・・・・・・60 牛乳・・・・・・大さl _無塩バター・・・・・・2	n
至	牛乳・・・・・・ 大さし	ان
/111	_無塩バター・・・・・・・ 2:	5
K=	ライイースト・・・・・・小さし	۶ڙ
行)	が備発酵不要の物)	
-	¬"> .	_


レーズン · · · · · · · 40g (ラム酒小さじ1をふりかけておく) アーモンドスライス・・・・・・ 適量

ザラメ・・・・・・・ 適量 (またはグラニュー糖)

ドリュール

卵………M寸%個(正味25g) 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

使用する付属品



●辻調グループ校 浅田先生からの アドバイス⇒ P.64



tsuii.





■加熱不足のときは追加加熱をする → P.39



ADVICE [浅田先生のアドバイス]

バターロール(P.65)と コーヒーレーズンパン (P.63) について

記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も 練習するしかありませんが、そのときに 細かく記録を付けておくことが 次につながってきます。

その日の室温、仕込み水の温度、生地の こね上げ温度、発酵温度、時間などです。 おいしくできたなら記録通りに、 よくなければ修正するということを 繰り返すうちに、思うようなパンの 焼き上げができるようになります。

生地をこねている途中で 休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのは とても大変。

特に後半は生地の弾力が増すので より力が必要になります。 疲れたら、そのときは休んでも かまいません。

生地が乾かないように注意すれば、 3~5分程度は休憩しても大丈夫。 生地も休ませることで弾力がゆるみ、 こねやすくなります。

35℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。





35℃

自動メニュー/時間



約50~70分 **あたため**



生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を 付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、30~35℃) ※発酵具合について⇒ P.61

生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9個に 分ける。※手ではちぎらない。 小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。 生地を写真のように水滴状に 成形をして、ラップをかけ、 さらに15~20分休ませる。





成形する

生地を、めん棒で細長い三角形に

生地の端を手前に引っぱるように して、くるくる巻き、薄く油を 塗った角皿に並べる。





40℃で二次発酵させる


角皿を下段に入れる。





40°C ▶





発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

210℃に予熱する 予熱時間:約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。










190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。









[オーブン]

材料を混ぜる

Aを入れて混ぜる。

生地をこねる

こすりつけるようにして、

たたきつける、こねるを

生地がまとまったら、

こねる。

繰り返して生地をまとめる。

バターを2~3回に分けて加え、

再び、ひとまとまりになるように

(手に付いてこなくなるまで)

ボールに強力粉とドライイースト、

材料をひとまとめにして台に出す。

ひとまとまりになるようによくこねる。



(ヒーター+スチーム加熱 焼き上げ(ヒーター加熱)

塩·····3g(小さじ½強)

卵·····M寸½個(正味25g)

牛乳,·····60ml

水······60~70ml

無塩バター(室温に戻す) · · · · · 26g


卵····· M寸½個(正味25g)

塩・・・・・・・・・・・少々

材料 (9個分)

角皿(下段)

カロリー (1個分) 約133kcal 塩分 約0.4g



















レンジ加熱



加熱する

[レンジ]

耐熱容器にトマトの水煮と、たまねぎ、にんにくを入れる。 ふたなしで庫内中央に置く。

600W 2度押す

約15~20分 あたため スタート

(途中で2~3回かき混ぜる)

カロリー(大さじ3杯分)約16kcal 塩分 約0.5g トマトの水煮 · · · · · · · 1缶(400g) (粗くきざむ) たまねぎ(すりおろす)····¼個(50g) にんにく(すりおろす)・・・・・・1片 オレガノ・・・・・・・・・・ 少々 塩・・・・・・・・・・・・・・・少々

仕上げる

オレガノ、塩、こしょうで調味する。



[13 チルドピザ]

焼く

角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。



自動メニュー 13 ●加熱時間の目安 約14分

●手動のとき 「オーブン/発酵」ボタンの210℃ 予熱ありで約9~14分。

材料

[直径22cm 丸型1枚分(約250g)] 市販の冷蔵ピザ・・・・・・・・・・] 枚

使用する付属品 角皿(下段)



- ●小さいピザ、薄焼きピザなどは、仕上がり〈弱〉で 焼くとよいでしょう。
- ●オーブンシートを敷いて焼くと生地が角皿に くっつきません。



[オーブン]

生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、 生地の周りをならしながら丸くまとめる。

40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

油を塗ったボールに生地を入れる。 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。











終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

予熱する 予熱時間:約14分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。 めん棒で直径25cmにのばす。 油を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。 (角皿一面にのばすと、うまく焼けません) ふちを少し残してトマトソースを塗り、 具を並べてチーズをのせる。

焼く 予熱完了後、角皿を下段に入れる。



約10~15分 **あたため**



(ヒーター+スチーム加熱) 焼き上げ ヒーター加熱

材料

(直径25cm 丸型1枚分) カロリー(%量分)約146kcal

生地

A 「 薄力粉 · · · · · · · · · 130g
ドライイースト・・・・・小さじ%
(予備発酵不要の物)
スキムミルク・・・・・小さじ1 ½
塩・・・・・・・・・・・・小さじ%
_ 砂糖・・・・・・・・・・大さじ%
無塩バター(室温に戻す)・・・・・10g
ぬるま湯(約40℃)····· 75ml

たまねぎ(薄切り)·····¼個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り) · · 30g サラミソーセージ(薄切り)・・・・10枚 ピーマン(薄切り)・・・・・・1個 ナチュラルチーズ(ピザ用)····100g トマトソース→ P.66 · · · · · · 大さじ3 (またはケチャップ)

使用する付属品





・ポイント


オーブンシートを敷いて焼くと 生地が角皿にくっつきません。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.35(レンジ)、P.39(オーブン)

- ●大きな型を使用して焼くときは、 加熱時間がかかります。 様子を見ながら焼いてください。 乾燥が気になる場合は、アルミホイルで ふたをするとよいでしょう。
- ●プディングがあたたかいうちは、 柔らかくてくずれやすいので、 冷蔵庫で十分に冷やしてから 型から出しましょう。
- ●ホイップクリームやフルーツを 飾ってもよいでしょう。

焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯を こぼれにくくし、湯のあたりを 均一にする効果があります。) 型を置き、予熱が完了したら 開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯350mlを注ぐ。 下段に入れる。



(ドアが熱いのでやけどに注意する)



約25~35分 **あたため**



角皿に熱い湯が残っているため、 取り出すときはやけどに注意する。

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

注意



調理中、調理後、付属の角皿の扱いには注意する

やけどのおそれがあります

角皿の出し入れの際にはお手持ちのミトンなどを使ってください。 予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に 手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときには ご注意ください。

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)
- ●まとめて作り、保存しておくとケーキにも使えて便利です。



[オーブン]

卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。



かき混ぜて、砂糖を溶かす。

ボールに卵を溶きほぐして入れ、

バニラエッセンスを加えて混ぜる。



約3~4分 **あたため**



あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。



(約90ml金属製プリン型9個分)

カロリー(1個分)約128kcal

カラメルソース(⇒ P.68)

使用する付属品

角皿(下段)

牛乳・・・・・・・・・ 2½カップ

砂糖·····85g

卵······ M寸4個(正味200g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々

無塩バター・・・・・・・・・・・ 少々

塩分 約0.1g

プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを 底にゆきわたるように小さじ½ずつ入れる。 卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。

予熱する 予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









■加熱不足のときは追加加熱をする P.39



辻調グループ校

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと 生地のふくらみが悪くなります。 徐々に温度を上げるのではなく、 バターを溶かし、よく沸とうさせてから 粉を加え、一気に熱と水分を 与えるのがコツです。 また、生地が冷めないうちに手早く作業 すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の

伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう


オーブンの中で、生地は風船のように ふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気が中から 生地を押し広げているため。 ここで生地がまだ柔らかいうちに オーブンのドアを開けると、庫内温度が 下がって生地がしぼんでしまうことが あります。

生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、

ドアを開けずに焼きましょう。

生地を絞り出す

角皿に、アルミホイルを敷き、 バターを薄く塗る。 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



焼く

予熱完了後、生地の表面に霧吹きで霧を吹いたあと、 すばやく角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間

約25~35分 **あたため**



クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、 あみなどにのせて冷ます。 上から%に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

レンジで作るシュー種

[レンジ] 簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 一深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、 「レンジ」ボタンの600Wで約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。 加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約40秒~1分20秒、途中で1~2回くらい混ぜながら加熱し、 よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です)
- 3 焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで 約23~28分下段で焼く。(予熱時間:約11分)



●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりに ゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

●大きめのボールを使う

沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。

●バターは室温に戻し、小さく切る

冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。



[オーブン]

生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて 勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を 一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 生地が鍋底で、うっすら 膜状になったら火からおろす。

溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてその つどよく混ぜ、木べらで 持ち上げて生地が帯状に なめらかに落ちるくらいの 固さに調整する。(卵が残ることもあります)

予熱する 予熱時間:約11分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。





材料

(9個分)

カロリー(1個分)約144kcal 塩分 約0.2g

シュー皮

A 「無塩バター・・・・・・ 50g (1cmの角切り、室温に戻す) 水·····80ml 塩・・・・・・・・・・・ ひとつまみ

薄力粉(ふるう) · · · · · 50g 卵······L寸2個(正味120g)

(室温に戻す)

※生地の固さは卵の量で加減して ください。

カスタードクリーム(⇒ P.58)

使用する付属品 角皿(下段)





計調グループ校 大庭先生

ituet.

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

粉を合わせるとき

薄力粉だけでなく、強力粉と 薄力粉を半分ずつ使うと しっかりした食感になります。 塩を粉の2%ほど加えると生地が 引き締まり、扱いやすくなります。

生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番の ポイントです。

厚みにムラがあれば火の通りかたが 変わり、きれいに焼き上がりません。 またアップルパイのように水分の多い 詰め物をする場合は、生地をパリッと 焼き上げるために少し薄めにのばしたり、 りんごの下にスポンジを敷き、 生地に水分がしみ込みにくくするのも よいでしょう。

スポンジ生地を敷く代わりに、パンを 細かくしてシナモンなどを混ぜ、りんごの 甘煮に混ぜておいてもよいでしょう。

きれいに焼き上げるには

焼く前に溶き卵を塗るのはきれいな 焼き色を付けるためです。 全卵ではなく卵黄だけを使うと 焼き色がよくなります。 さらに焼きたての熱いうちにシロップを 塗り、つやを出すとよりおいしそうに 仕上がります。

- ●バターが溶けないよう材料や器具を 冷蔵庫で冷やしておきましょう。
- ●生地と冷水を混ぜるときは、体温でバターが 溶けないよう、ねり込まずに一気に手早く。 少しパサついた感じがベストです。
- ●生地は冷蔵庫でこまめにねかせましょう。 バターが溶けて粉になじむと、きれいな 層状になりません。
- ●市販の生地は400gで 直径18cmのパイ皿1枚分です。 種類により焼けかたが変わるため 様子を見ながら焼いてください。

成形する

幅15cm、長さ35cm、 厚さ5mmにのばし、 2cm幅の帯を2本切り取り、 残りの生地を%に切り、 それぞれを20cm 四方の 正方形にのばす。 バター(分量外)を塗った パイ皿に、生地を密着させて 敷く。 (特に角はていねいにパイ皿



底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。

に沿わせる)



りんごの甘煮(→ P.59)と、 スライスアーモンドをのせ、 パイ生地のふちに卵白を塗る。



もう1枚の生地を空気を入れないようにかぶせ、 周りの生地を切り落とし、冷蔵庫で15~20分休ませる。 表面にドリュールを塗り、でき上がりの写真のように 中心から放射状にナイフで生地厚みの半分くらいまで 切り込みを入れ、帯状の生地をふちにはり付ける。 はり付けた生地にドリュールを塗り、中心から外に 向かって16方向に切り込みを入れ、飾り模様を付ける。 放射状の切り込みに沿って数か所にナイフの先で 空気穴をあける。

予熱する 予熱時間:約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。











焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。





約30~40分 **あたため**





[オーブン]

生地を作る

Aに塩、バターを加えて軽く 混ぜ、Bを加えて手ですくい 上げるように混ぜて全体に 水分をいきわたらせ、 ねらないようにまとめる。

バターの固まりが残っている 状態で約15cm角に整え、 ビニールかラップに包み、 冷蔵庫で1時間以上休ませる。

生地が台にはり付かない ように打ち粉をしながら、 横幅はそのままで縦45cmに のばし3つ折りにする。

方向を90度変え、縦60cmに のばし、4つ折りにして 冷蔵庫で30分以上休ませる。

再度のばして3つ折り、 4つ折りをくり返し、 冷蔵庫で30分以上休ませる。












パイ生地

材料 (内径18~19cmのパイ皿:1枚分) カロリー(%量分)約379kcal 塩分約0.5g

Α	「強力粉 · · · · · · · · · · · 100g				
	薄力粉 · · · · · · · · 100g				
	(合わせてふるう)				
塩					
無	無塩バター・・・・・・150g				
()	令やして、7mmの角切り)				
В	「卵黄・・・・・・・・・・・1個分				
	冷水······70~80ml				



色付くまで軽くいる) りんごの甘煮(→ P.59)

ドリュール 卵苗 · · · · · · ·] 個分

使用する付属品 角皿(下段)





■加熱不足のときは追加加熱をする → P.39




(直径約8cmのココット型または 耐熱ガラスのプリン型6個分)

カロリー(1個分)約155kcal 塩分 約0.2g

牛乳,・・・・・・2カップ 砂糖 · · · · · · 70g 卵…… M寸3個(正味150g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々 カラメルソース(→ P.68)

使用する付属品



※大きな型を使用して蒸すことは できません。

角皿に、ぬらした キッチンペーパーを敷くと、 すべりません。

●金属容器を使用する場合は 手動オーブンで。 → P.69

[19 蒸しプリン]

卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。



800W



約2分30秒



かき混ぜて、砂糖を溶かす。 ボールに卵を溶きほぐして入れ、 あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。 バニラエッセンスを加えて混ぜる。

ココット型に入れる

カラメルソースを底にゆきわたるように 小さじ%ずつ入れ、卵液を静かに流し入れる。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

ココット型を角皿にのせ、下段に入れる。



19



約23分



インスタントコーヒー大さじ2

(牛乳を加熱後、よく溶かす)

[オーブン]

生地を作る

バターを白っぽくなるまで ねり、砂糖を2~3回に 分けて入れ、よく混ぜる。 溶き卵を入れて混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。



薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで混ぜる。

ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。

予熱する

予熱時間:約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。







焼く

角皿にアルミホイルを敷き、生地を20等分、約5mmの 厚さにして等間隔に並べる。

(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます) 予熱完了後、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間





- ●生地がべたついたら、ラップに包み冷蔵庫へ。
- ●市販の生地を使うときは様子を見ながら焼いてください。
- ●トッピングにアーモンド、くるみ、アンゼリカなどを 生地にのせて焼くとよいでしょう。
- ●粉にココアなどを加えると味のバリエーションが楽しめます。



(約20個分)

カロリー(5個分)約247kcal 塩分 Og

無塩バター(室温に戻す) · · · · · 50g 砂糖(ふるう)·····50g 卵……L寸%個(正味30g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉 · · · · · · · · 100g

使用する付属品 角皿(下段)



クッキーの生地を使って

アイスボックスクッキー

材料(約25個分) カロリー(5個分)約197kcal

塩分 Og 無塩バター(室温に戻す) · · · · · 50g 砂糖(ふるう)·····50g 卵·····L寸½個(正味30g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々

(またはバニラオイル) 薄力粉 · · · · · · · 100g

使用する付属品 角皿(下段)



1 クッキーの要領で生地を作り、 直径3cmの棒状にする。

[オーブン]

- 2 1をラップで包み、冷凍庫で 約1時間休ませる。
- 3 「オーブン/発酵」ボタンの180℃で 予熱する。(約10分)
- 4 角皿にアルミホイルを敷き、 2を4~5mmの厚さに切り、 等間隔に並べる。
- 5 角皿を下段に入れ、クッキーと 同じ要領で焼く。



●うずまき模様、市松模様は生地 %量にココア小さじ1を加えて







(直径17cmのアルミ製 シフォン型1個分)

カロリー(%量分)約141kcal 塩分 約0.1g

砂糖(ふるう)·····65g サラダ油・・・・・・・ 40ml 水・・・・・・・・・・・・¼カップ バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル)

卵白 · · · · · · · · · · · · · · · · M寸4個分 薄力粉(ふるう) · · · · · · · 75g ※フッ素加工の型では生地がすべり、

上手に焼けない場合があります。

使用する付属品 角皿(下段)



[オーブン]

卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量を入れ、泡立て器で 白っぽくなるまで混ぜる。 油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。 さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。 バニラエッセンスを加え、混ぜる。 薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

予熱する 予熱時間:約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、 ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。 (ボールを斜めにしても流れないようになるまで泡立てる) 粉を加えた卵黄にメレンゲ%量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消えるまで、ねらずに さっくり混ぜ、残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。 混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで 生地が均等に混ざるまでねらないように、 卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜる。 ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、 型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。





焼き上がったら、すぐに型を逆さにして冷ます。 パレットナイフを型と生地の間に入れ、 型をひっくり返して生地を取り出す。

●紙型で焼くとき⇒ 時間を長めに設定し、 様子を見ながら焼いてください。

材料に加えてアレンジ



薄力粉 · · · · · · · 75g 抹茶・・・・・・大さじ% (合わせてふるう)



薄力粉 · · · · · · 75g ココア・・・・・・大さじ% (合わせてふるう)



予熱する

予熱時間:約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。 → P.81 バニラエッセンスを加えて混ぜる。

薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、 粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを 全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を 流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。 予熱完了後、下段に入れる。

約10~15分 **あたため**



巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞ったふきんにのせて 紙をはがす。向こう側約2cm残してホイップクリームと フルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いて もよい)巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



紙はぬれぶきんで湿らせると、はがれやすくなります。

ヒーター加熱

材料

(1本分:角皿1皿分)

カロリー(1/10量分)約199kcal 塩分 約0.1g

卵······ M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう)······60g バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう) · · · · · · · · 60g 無塩バター(細かく切る)・・・・・ 20g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約30~40秒加熱)

ホイップクリーム(→ P.81の半量) お好みのフルーツ・・・・・・ 適量 硫酸紙(またはグラシン紙など) ※四隅に切り込みを入れる

使用する付属品 角皿(下段)





(直径18cmの金属製丸型 [底が抜ける型] 1個分)

カロリー(%量分)約229kcal 塩分 約0.2g

ビスケット地

甘みの少ないビスケット・・・・ 50g (またはクラッカー) 無塩バター(細かく切る)・・・・・40g (耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの500Wで 約40~50秒加熱)

中身

クリームチーズ(室温に戻す) · · 200g 卵······ M寸2個(正味100g) (卵黄と卵白に分ける) 砂糖(ふるう)·····50g A 「 コーンスターチ · · · · · · · 20g レモンの皮(すりおろす)・・・ ¼個分 レモン汁・・・・・・ 大さじ1~2 上生クリーム、牛乳・・・・・各大さじ2

飾り

B 「あんずジャム····· 大さじ1 水・・・・・・大さじ% (合わせて耐熱容器に入れ、ふたをする 「レンジ」ボタンの600Wで 約20秒加熱)

硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)



- ●ケーキ型の内周りに硫酸紙 (またはグラシン紙など)を 巻いてからビスケット地を 敷いてもよいでしょう。
- ●クリームチーズは室温で 柔らかくしてからねると、 口当たりよく、ふっくら 仕上がります。

[16 チーズケーキ]

ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に 入れて、めん棒で細かく砕き、 溶かしたバターに混ぜる。 ケーキ型の底に敷き詰め、 冷蔵庫で冷やして固める。



生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。 ※クリームチーズが固い場合は「温度/仕上がり」ボタンを 押して「20℃」に合わせて加熱すると柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズに卵黄とAを加えて 十分に混ぜる。

卵白はツノが立つまで固く泡立て、

砂糖を加えてよく泡立てる。

卵白をクリームチーズの生地に入れ、固まりが消えるまで、 しっかり混ぜる。

予熱する 予熱時間:約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。



自動メニュー 16





焼く

ケーキ型の内周りに、型と同じ高さに切った硫酸紙(または グラシン紙など)を巻いて中身の生地を流し込み、 表面を平らにする。

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。



あたため → 加熱時間の目安約32分

仕上げる

焼き上がったら、すぐに硫酸紙とケーキの間にナイフを 入れ、冷蔵庫で冷やす。

型から出し、硫酸紙を外す。 Bをチーズケーキの表面に塗って仕上げる。

●手動のとき - 「オーブン/発酵 |ボタンの170℃ 予熱ありで、約30~40分。



[オーブン]

予熱する

予熱時間:約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状に なるまで泡立て器で混ぜる。

砂糖、レモンの皮を加え、空気を抱き込ませるように、 白っぽくなるまで混ぜる。

溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。 ラム酒、牛乳を全体に散らすように入れて混ぜる。 Aを一度に加えて混ぜ、なめらかな状態にする。 洋酒漬けドライフルーツを全体に混ぜ合わせる。 型に生地を入れ、タオルの上でトントンとたたいて 表面を平らにする。

焼く

予熱完了後、型をのせた角皿を、下段に入れる。

約55~65分 **あたため**



途中、表面に焼き色が付きだしたら、 水でぬらしたナイフで中央に切り込みを入れる。 (熱いのでやけどに注意)

材料

(約20×8cmの 金属製パウンド型1個分)


カロリー(1/10量分)約258kcal 塩分 約0.1g

無塩バター(室温に戻す) · · · · · 120g 砂糖(ふるう)·····120g レモンの皮(すりおろす)・・・・・¼個分 卵······ M寸2個(正味100g) ラム酒・・・・・・・・・小さじ1 牛乳・・・・・・・・・・大さじ1 AΓ薄力粉 · · · · · · · · 140g

ベーキングパウダー・・・・小さじ% (合わせてふるう)

洋酒漬けドライフルーツ・・・・・200g 硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品





- ●型の内側に薄くバターを塗り、 硫酸紙(またはグラシン紙など)を 敷きます。
- ●2個なら1個のときと同じ温度で、 約55~70分で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

混ざりにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、材料の温度がポイントです。 バターと卵は室温にしておいてください。

卵が冷たいとバターが固くなり、混ざりにくくなります。

寒い季節にはバターをより柔らかめにしましょう。

洋酒漬けドライフルーツについて

お好みのドライフルーツで、洋酒漬けドライフルーツを作ってみましょう。 ドライフルーツは適度な大きさにきざみ、最低2、3日は洋酒に漬けておきます。 保存は冷蔵庫で。

■加熱不足のときは追加加熱をする → P.39





ADVICE 「大庭先生のアドバイス]

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためると より泡立ちやすくなります。 ただし、あたたかい状態でできる泡の きめは粗く不安定です。 人肌にあたたまったら湯せんから外し、 きめ細かい安定した状態になるまで しっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる 場合は、ボリュームが出にくいので 湯せんにかけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せんから外し、 熱が取れてきめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、 しっとりとしたカステラ風に 焼き上がります。

てんさい糖を使ったり、砂糖の量を 減らしたりしてその分をハチミツ、 メープルシロップなどに代えると、 また違った風味が楽しめます。

> ●手動のとき、紙型で焼くときは → 「オーブン/発酵 | ボタンで、

> > 下記を参考に様子を見ながら焼く。

1 100		N C	200000 2000
型(直径)	温度	予熱	時間
15cm	150℃		約22~30分
18~19cm		あり	約30~40分
21cm			約30~40分

・・ポイント

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、 ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから 外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態に なったら、へらに持ち替え、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで 混ぜる。



溶かしておいた熱いAを 全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

焼く

生地を高い位置から ゆっくりと流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて 粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく下段に入れる。

●加熱時間の目安 約30分

きれいな焼き色が付き、中央 を指先で触ってみて弾力が あれば焼き上がり。 (または竹ぐしを刺してみて、 生地が付いてこなければよい)



仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。

(粗熱が取れたらビニール袋へ) 生クリームにBを加え、冷やし ながらツノが立つぐらいまで 泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた 生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。 表面全体に泡立てた生クリームを塗る。 残りのクリームといちごで飾る。



[17 スポンジケーキ]

ボールに卵を溶きほぐして

砂糖を加え、混ぜながら

指先を入れてあたたかく

感じたら(約35~40℃)、

湯せんにかける。

湯せんから外す。

生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。



500W



約30~40秒 **あたため**



材料

塩分 約0.1g

スポンジケーキ生地

(またはバニラオイル)

ホイップクリーム

(直径18cmの金属製丸型1個分)

卵······ M寸3個(正味150g)

砂糖(ふるう)·····90g

薄力粉(ふるう) · · · · · · · 90g

A 「牛乳 · · · · · · · 小 さ じ 2

バニラエッセンス・・・・・・ 少々

生クリーム・・・・・・2カップ

B 「砂糖····· 大さじ4~6

C 「砂糖・・・・・・・・・ 大さじ2

「レンジ」ボタンの600Wで

ブランデー(Cと合わせる)・・・大さじ2

いちご(縦半分に切る)・・・・・・ 適量

硫酸紙(またはグラシン紙など)

水・・・・・・・ 大さじ4

(合わせて耐熱容器に入れふたをする

バニラエッセンス・・・・・・少々

| 無塩バター(細かく切る)・・・・ 15g

カロリー(%量分)約390kcal



予熱する 予熱時間:約7分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。



自動メニュー



生地を作る②

湯せんした卵に バニラエッセンスを加え、 あたたかいうちに ハンドミキサーの高速で しっかり泡立てる。 ボリュームが出て、生地を たらして文字が書けるぐらいになれば、 低速にして熱が取れるまで泡立てる。



使用する付属品 角皿(下段)

など)を敷きます。

ケーキ型

約20秒加熱)

●ケーキ型の内側に薄くバターを 塗り、硫酸紙(またはグラシン紙

■加熱不足のときは追加加熱をする → P.39

ごはん

・卵・グラタン



(4人分)

カロリー(1人分)約267kcal 塩分 Og

米······0.36L(2合) 水······380ml

●水量は目安のため、お好みで加減を。

[レンジ]

米を水につける


米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、 約1時間水につける。

炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。



600W









約14~16分 **あたため**



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。



材料

(4人分)

カロリー(1人分)約286kcal 塩分 約0.1g

もち米·····0.36L(2合) あずき・・・・・・・40g (または市販の赤飯用水煮あずき) あずきのゆで汁・・・・・・ 1 ½カップ ごま塩・・・・・・・ 少々

[レンジ]

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。

煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。

深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用 水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可) 1 ½カップを 加えて、約1時間おく。

炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。












加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。



300W スチーム





約10~12分 あたため スタート

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、 ごま塩をふる。

[11 茶わん蒸し]

下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、 必ず共ぶたをする。

※アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のように角皿に並べ、下段に入れる。



自動メニュー/時間







1碗

2碗

3碗

自動メニュー 11-4碗

●加熱時間の目安 約34分

4碗

加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

11-4碗

戻した干ししいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を 弱火で甘辛く煮含める。

材料

(4碗分)

カロリー(1碗分)約108kcal 塩分 約2.0g

のささ身・・・・・・・・・40;
・・・・・・・・・・・・・ 大さじノ
び・・・・・・・・・・・4月
ししいたけ・・・・・・・2枚
して半分に切り、下味を付ける)
まぼこ・・・・・・・・・・・・・・4枚
んなん(缶詰)・・・・・・・12個
夜

卵・・・・・・・ M寸3個(正味 150	٤
だし汁・・・・・・・2½カッ	,
(顆粒だしの場合は 小さじ%使用)*	K
薄口しょうゆ・・・・・・・小さじ	
塩・・・・・・・小さい) ?
みりん・・・・・・・小さし	ڒ
(卵:だし汁=1:3~4	

卵液が薄すぎると固まりにくくなる) 茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※類粒だしを使う場合は、 塩分を控えてください。 塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品 角皿(下段)



- ■1~4碗までできます。
- 液温が室温(約25℃)と違うときは、 「仕上がり」調節を。
 - ●液温が低いとき(約10℃):〈強〉
- ●液温が高いとき(約40℃):〈弱〉



ヒーター加熱

材料 (4人分)

カロリー(1人分)約332kcal 塩分 約1.0g

じゃがいも)・・・・・・・・大2個 (7mmの輪切り にんじん・・・・・・・・・ ½本(100g)

(5mmの輪切り) ブロッコリー ····· ½株(70g) (小房に分ける) かぼちゃ・・・・・200g

(7mmのくし形切り) ソーセージ・・・・・・・4本

塩、こしょう・・・・・・・・・少々 チーズソース

ナチュラルチーズ(ピザ用)·····80g 生クリーム・・・・・・・大さじ5 塩、ナツメグ・・・・・・・・・・・・各少々

使用する付属品 角皿(下段)



[14 グラタン] 〈弱〉

野菜をゆでる

じゃがいもとにんじんはさっと水をくぐらせて、 耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。











ブロッコリー、かぼちゃを耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。

2度押す





約3分~ 3分30秒



ソーセージは食べやすい大きさに切る。

焼く

それぞれの材料を4等分にして耐熱容器に並べ、 全体に塩、こしょうをする。 よく混ぜ合わせたチーズソースをそれぞれの上にかけ、 角皿にのせて下段に入れる。













●手動のとき > 「オーブン/発酵」ボタンの230℃ 予熱なしで、約20~25分。



[14 グラタン]

下ごしらえをする

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、 ラップをして、庫内中央に置く。







約6~7分 あたため スタート



マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの 半量であえる。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。 ※具が冷めていたら「レンジ | ボタンの600Wで あたためておく。


焼く

グラタン皿を角皿にのせ、下段に入れる。









●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの230℃ 予熱なしで、約20~25分。

ヒーター加熱

材料 (4人分)

カロリー(1人分)約533kcal 塩分約1.4g

マカロニ · · · · · · · · · · · 80g えび·····8尾(100g) (尾と背わたを取り、半分に) サラダ油、塩、こしょう・・・・・・各少々 ホワイトソース(⇒ P.59)····3カップ ナチュラルチーズ(ピザ用)・・・・ 80g

A 「鶏もも肉(1cmの角切り)··100g マッシュルーム・・・・・・ 40g (缶詰/薄切り)

たまねぎ(薄切り)・・・ ½個(100g) 白ワイン・・・・・・ 大さじ2 バター・・・・・・・・・・ 大さじ1 塩、こしょう・・・・・・・少々

使用する付属品 角皿(下段)



■加熱不足のときは追加加熱をする P.39

レンジ加熱

材料

カロリー(全量) 約169kcal 塩分 約4.5g

ごまめ・・・・・・ 30g A 「砂糖・・・・・・・・・・大さじ1 しょうゆ・・・・・・・大さじ1½ みりん・・・・・・・・小さじ1

[レンジ]

ごまめを加熱する

ごまめを直径20cmくらいの耐熱性の平皿に広げる。 ラップなしで庫内中央に置く。

2度押す

600W

約1分30秒



※途中取り出して混ぜる。

調味料を加熱する

別の大きめの耐熱容器にAを入れる。 ふたなしで庫内中央に置く。

2度押す

600W

約40秒~1分 あたため



加熱後、ごまめを加え、再びふたなしで庫内中央に置く。

白動メニュー/時間

2度押す

600W



魚介

・豆のおかず

レンジ加熱



材料 カロリー(小さじ1杯分)約11kcal

塩分 約0.1g 桜えび·····50g 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々 青のり、いりごま・・・・・・ 各大さじ1

[レンジ]

下ごしらえをする

桜えびはミキサーで粉砕し、塩を加える。

加熱する

耐熱性の平皿にえびを広げる。ラップなしで庫内中央に置く。

2度押す

600W



約2分30秒



※途中2~3回混ぜる。

仕上げる

加熱後、庫内から取り出し、冷ます。 冷めたら、青のり、いりごまを混ぜる。

[レンジ]

下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水で戻す。 干ししいたけは水で戻して、1cm角に切る。 にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、 ごぼうは水にさらしてアクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

煮る

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、 Aを入れる。

ふたをして、庫内中央に置く。 ※容器について⇒ P.104

2度押す

1度押す

600W

300W



約9~10分



約30分

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。

レンジ加熱



材料 カロリー(1/10量分)約49kcal 塩分 約0.7g 水煮大豆······170g 昆布 · · · · · · 10g にんじん・・・・・・・・ ¼本(50g) こんにゃく・・・・・・・60g ごぼう・・・・・ 50g 干ししいたけ・・・・・・2枚 A 「水······ 2カップ (昆布・干ししいたけの 戻し汁と合わせて) しょうゆ・・・・・・大さじ1½ 砂糖 · · · · · · 40g 塩・・・・・・・・小さじ¼

[レンジ]

下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。 ※さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。

煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙や グラシン紙)の落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて⇒ P.104

2度押す





3度押す

150W

約180

~240分

2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。



材料 カロリー(1/10量分)約97kcal 塩分 約0.3g 黒豆・・・・・・・ 1カップ(140g) AΓ砂糖······100g 塩・・・・・・・・・・・・・小さじ¼ 重曹・・・・・・・・・・・・小さじ¼ しょうゆ・・・・・・・小さじ1% 水・・・・・・・・・・・4カップ クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

■加熱不足のときは追加加熱をする P.35

材料

(4人分)

塩分 約2.0g

クッキングシート

(または硫酸紙やグラシン紙)

カロリー(1人分)約153kcal

かれい切り身···4切れ(1切れ100g)

酒·····90ml

みりん・・・・・・・ 小さじ4 水······120ml しょうが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

レンジ加熱



材料
(4人分)
カロリー(1人分) 約137kcal
塩分 約1.4g
えび・・・・・300g
片栗粉・・・・・・・・大さじ1
塩・・・・・・・・・・・・少々
A「サラダ油・・・・・・・大さじ1½
白ねぎ(みじん切り)・・・・ 大さじ3
しょうが、にんにく(みじん切り)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各小さじ%
B 「中華スープ*・・・・・・・大さじ4
トマトケチャップ・・・・・ 大さじ2
砂糖、酒・・・・・・・・・・各大さじ%
片栗粉・・・・・・・・小さじ2
^{とうばんじゃん} 豆板醤・・・・・・・・・・・小さじ1
塩、ラー油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※水1カップに顆粒スープ小さじ1の
割合で溶いて使用

[レンジ]

下ごしらえをする

えびは尾を残して殻をむき、洗って背わたを取って、 水けをふく。えびに塩をしてよくもみ、片栗粉を まぶしておく。

ソースを作る

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

自動メニュー/時間 600W 2度押す

約1~2分 **あたため**



加熱後、混ぜ合わせ、Bを加えて混ぜる。 ラップなしで庫内中央に置く。

2度押す

600W



約2~3分



加熱する

熱々のソースの中にえびを加える。 ラップをして、庫内中央に置く。

2度押す



約3~5分 **あたため**



※途中1~2回かき混ぜる。 えびの色が変わり火が通るまで加熱する。

[レンジ]

下ごしらえをする

かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

煮る

かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて⇒ P.104

2度押す



約9~11分

3度押す

150W

約14~16分 **あたため**



・ポイント!

落としぶたに皮がくっつくので、ふんわりと 落としぶたをするとよいでしょう。

[15 ホイル焼き]

下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。 魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、 しいたけ、バターの順にのせて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。





自動メニュー 15 **あたため** 加熱時間の目安 約22分

●手動のとき > 「オーブン/発酵」ボタンの230℃ 予熱なしで、約20~25分。



材料 (4人分) カロリー(1人分)約205kcal 塩分 約0.5g 白身魚切り身……4切れ(1切れ80g) A「塩、レモン汁・・・・・・・・・・・各少々 白ワイン・・・・・・ 大さじ2 たまねぎ(薄切り)・・・・・・・中%個 えび・・・・・・・4尾 生しいたけ・・・・・・・・・・・4枚 (適当な大きさに切る) バター・・・・・・・・・ 少々 アルミホイル(25cm角)·····4枚

使用する付属品 角皿(下段)



[15 ホイル焼き]

下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをして、そのまましばらくおく。 アルミホイルの内側にバターを薄く塗り、さけ、しめじ、 バターをのせ、Aをかけて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。





自動メニュー 15 **あたため** 加熱時間の目安 約22分

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの230℃ 予熱なしで、約20~25分。



州科
(4人分)
カロリー(1人分) 約242kcal 塩分 約1.0g
生ざけ切り身・・・・4切れ(1切れ80g) 塩、こしょう・・・・・・・少々 しめじ・・・・・・100g バター・・・・・大さじ3 A [酒・・・・・・・・・・大さじ1 _ しょうゆ・・・・・・・・大さじ1 アルミホイル(25cm角)・・・・・4枚

使用する付属品 角皿(下段)





材料 (4人分)

カロリー(1人分)約159kcal 塩分 約1.4g

塩ざけ切り身・・・・4切れ(1切れ80g)


付け合わせ


レモン、青じそ、大根おろしなど

使用する付属品 角皿(上段)



角皿にアルミホイルを敷く。 塩ざけを皮目を下にして図のように 角皿の前後に離して並べ、上段に入れる。





約7~9分 **bt.t.b**



加熱後、塩ざけを裏返して



[グリル]



約4~6分 **bhttp**



·· さけをさばに代えて ··················

塩さば



塩さば4切れ(1切れ100g)も、 塩ざけと同じ要領で焼けます。


ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。 たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら

角皿にアルミホイルを敷く。 角皿の前後に離して並べ、上段に入れる。











加熱後、ぶりを裏返して





約3~5分



材料 (4人分) カロリー(1人分)約279kcal 塩分 約1.4g ぶり切り身·····4切れ(1切れ100g) しょうゆ・・・・・・・大さじ4 洒・・・・・・・・・・・大さじ1 砂糖・・・・・・・・・・・・小さじ2 飾り切り大根など・・・・・・・適量

使用する付属品 角皿(上段)

[グリル]

下ごしらえをする


約30分漬け込む。

焼く

ぶりを皮目を下にして図のように











[4 さけのハーブ蒸し]

下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをする。

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

耐熱性の平皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせる。 ローズマリーをのせて、白ワインをかける。 材料をのせた平皿をラップなしで庫内中央に置く。









●加熱時間の目安 Manual Man

お好みでラビゴットソースをかける。

●手動のとき | 「レンジ | ボタンの300Wスチームで、 約8分30秒~10分30秒。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料 (2人分) カロリー(1人分)約140kcal

塩分 約0.3g 生ざけ切り身・・・・・・2切れ (1切れ80~90g) ローズマリー・・・・・・ 適量 塩、こしょう・・・・・・・ 少々

パプリカ(赤・黄)・・・・ 合わせて20g (せん切り) たまねぎ(せん切り)・・・・・80g

白ワイン・・・・・・・大さじ1 付け合わせ

グリーンアスパラガス・・・・・・ 適量 (ゆでて、5~7cmに切る)

ラビゴットソース

カロリー(1人分) 約41kcal

トマト ・・・・・・・ ¼個

白ワインビネガー※ ・・・・ 大さじ1½ 白ワイン、オリーブ油 ・・ 各大さじ1 砂糖・・・・・・・ 大さじ% すべての材料を容器に入れて、 よく混ぜる。

※ワインビネガーの種類により味が 変わるので量を調節してください。

レンジ+スチーム加熱



(2人分) カロリー(1人分) 約277kcal 塩分 約0.1g 豚ロース薄切り肉·····200g 酒・・・・・・小さじ2 もやし・・・・・・100g

かいわれ菜・・・・・・・・ 適量

[レンジ]

下ごしらえをする

肉は酒で下味を付けておく。 もやしは洗って水けを取る。

蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

もやしを直径20cmくらいの耐熱性の平皿に並べ、 その上に肉を並べる。ラップなしで庫内中央に置く。



300W スチーム





加熱後、かいわれ菜を適当な長さに切り、 皿に盛り付け、お好みのたれをかける。

でき上がりにごまみそやポン酢をかけると より一層おいしくいただけます。

[レンジ]

下ごしらえをする

肉の皮目にフォークなどで ところどころに穴をあける。 軽く塩をして耐熱容器に 入れて酒をかけ、 10分ほどおく。



加熱する

肉にAをのせ、ラップをして 庫内中央に置く。



600W



約3~4分 **b b b b b b c b c c b c c c d c c d d c**



2度押す

竹ぐしを刺して透明な汁が出たらでき上がり。 ふたをしたまま約10分間蒸らす。

盛り付ける

肉を適当な大きさに切って、きゅうりやトマトと一緒に 盛り付け、お好みのたれをかける。



[オーブン]

下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで しっかりいため、冷ましておく。

※いためたたまねぎは、冷めてから肉と混ぜます。 熱いと肉の脂が溶け出して、ふんわり焼けません。

パン粉は牛乳でふやかしておく。

材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょう、ナツメグを加え、 ねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。 いためたたまねぎとパン粉を加えて混ぜ、4等分する。

予熱する 予熱時間:約15分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



▽ 温度/仕上がり △ 230°C **あたため** スタート



材料 (4個分)

カロリー(1個分)約297kcal 塩分約1.2g

ひき肉(牛280g /豚120g) ※牛:豚=7:3がおいしさのコツ

たまねぎ · · · · · · · 1 個(200g) バター・・・・・・・・・・大さじ1 サラダ油・・・・・・・ 適量 パン粉······½カップ(25g) 牛乳・・・・・・・・・・大さじ4 塩・・・・・・・・・・・小さじ%強 ナツメグ、こしょう・・・・・・・各少々

付け合わせ

しめじ、にんじん、かぶ、 セロリなど(いためる)・・・・・・各適量

使用する付属品 **角皿**(上段)



(2人分)

カロリー(1人分)約256kcal 塩分 約0.2g

鶏もも肉·····1枚(250g) 塩、酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々 A「しょうが(薄切り) · · · · · · 適量 | 白ねぎ(薄切り) ・・・・・・・・ 適量

付け合わせ

きゅうり、トマト、ラディッシュ・・・適量

焼く

手に油をぬり、両手でキャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。

中央はくぼませず、厚さ2cmの小判形にまとめる。 予熱完了後、角皿に並べ、上段に入れる。



約13~17分 **あたため**





材料(4人分)

カロリー(1人分)約272kcal 塩分 約1.9g

鶏もも肉・・・・・・2枚(1枚250g) 塩・・・・・・小さじ1

粒マスタード・・・・・・大さじ2 白ワイン・・・・・・大さじ3

付け合わせ

サラダ菜、イタリアンパセリ、 プチトマト・・・・・・・・ 適量

使用する付属品 角皿(上段)



[グリル]

下ごしらえをする


肉の厚い部分に切り目を入れて平らにする。 皮目を上にしてフォークでところどころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため) 肉を半分に切る。

たれに漬け込む

肉に塩をすり込む。 たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 漬け込んだ肉を袋から取り出し、皮目を下にして 図のように角皿に均等に並べ、上段に入れる。







約8~10分 **あたため**



加熱後、肉を裏返して





約5~7分 **あたため**




味のしみ込みをよくするために、

手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

下段に入れる。













材料(4人分)

カロリー(1人分) 約213kcal 塩分約1.6g 鶏手羽元・・・・・・・・12本

しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 没力ップ 砂糖・・・・・・・・・・大さじ3 青ねぎ、しょうが(みじん切り)・・各大さじ1

豆板醤・・・・・・・・・・小さじ2 付け合わせ

白髪ねぎ、チャービル、 パプリカ(みじん切り)など・・・・・ 適量

使用する付属品 角皿(下段)



[オーブン]

下ごしらえをする

手羽元をフォークなどでついておく。

たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。

漬け込んだ手羽元を角皿の中央に寄せて並べ、





約22~27分 **あたため**





材料(4人分)

カロリー(1人分)約259kcal 塩分約0.8g

鶏もも肉・・・・・・2枚(1枚250g)

しょうゆ・・・・・・大さじ2 みりん・・・・・・・大さじ1

付け合わせ ししとうがらし ・・・・・・・ 適量

使用する付属品 角皿(下段)





[オーブン]

するため)

たれを合わせる。

下段に入れる。

焼く

オーブン /発酵

自動メニュー/時間

下ごしらえをする

皮目を上にして、フォークで

ところどころに穴をあける。

(皮がはじけたり、縮むのを

防ぎ、味のしみ込みをよく

たれに漬け込む

角皿にアルミホイルを敷く。 漬け込んだ肉を皮目を上にして

図のように角皿に均等に並べ、

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。

肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。

(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

▽ 温度/仕上がり △ 230℃

●骨付き鶏もも肉は「オーブン/発酵」ボタンで**→** P.43

約20~25分 **あたため**

鶏肉は高たんぱく、低脂肪でヘルシーな食材です。

ビタミンやコラーゲンが含まれているので美容や健康の手助けになります。

鶏肉は部位によっていろいろな料理が楽しめます。

脂肪が多く赤身のもも肉はから揚げなどに、ゼラチン質と脂肪が多い手羽先や手羽元は 煮込みなどの料理におすすめです。



(4人分)

カロリー(1人分)約254kcal 塩分 約0.4g

豚ヒレ肉(一口かつ用)

·····12权(400g)
塩、こしょう・・・・・・・・・・少々
薄力粉 · · · · · · · 適量
溶き卵・・・・・・・・・ 適量
衣
パン粉・・・・・・1カップ(50g)

サラダ油・・・・・・・・大さじ2

キャベツ、サラダ菜など・・・・・ 適量

使用する付属品

角皿(下段)



[オーブン]

衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。 皿にパン粉を広げ、ラップなしで庫内中央に置く。



約2分30秒 ~3分30秒



途中で2~3回取り出して、混ぜる。 濃いめに色付くまで、様子を見ながら加熱する。

パン粉は皿の形状により 色の付き具合が変わります 様子を見ながら加熱してください。



予熱する 予熱時間:約15分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。









衣を付け、焼く

肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、衣の順番に付ける。 衣を付けた肉を角皿にのせて、予熱完了後、下段に入れる。





約15~20分 **あたため**



-ズロールフライ



●豚薄切り肉に塩、こしょうをし、にんじん、さやいんげん、プロセスチーズ などを巻いて、衣を付け、一口とんかつと同じ要領で焼く。

[オーブン]

たれに漬け込む

にんにくをすりおろし、たれを混ぜる。 肉を途中上下を返しながら約2時間漬け込む。

予熱する

予熱時間:約15分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。











漬け込んだ肉を角皿の中央に寄せて並べ、下段に入れる。



約30~40分 **あたため**



ヒーター加熱

(4人分)

カロリー(1人分) 約469kcal 塩分約1.2g

豚肉 スペアリブ・・・・・700g (長さ8cmの物)

たれ

しょうゆ、赤ワイン、 ウスターソース・・・・・・ 各大さじ3 トマトケチャップ、サラダ油・・各大さじ1% にんにく・・・・・・・1片 ねりからし・・・・・・・小さじ1弱 ナツメグ、こしょう・・・・・・各少々 ※市販のスペアリブのたれでも可。

付け合わせ

オレンジ、レタスなど・・・・・ 適量

使用する付属品 角皿(下段)



豚肉はビタミンB₁の宝庫です。

ビタミンB1は疲労回復やストレス緩和などに効果があると言われています。 また、スペアリブにたっぷり含まれたコラーゲンは、美肌や老化防止に欠かせない栄養素のひとつです。

レンジ+スチーム加熱



材料 (4人分)

カロリー(1人分) 約45kcal 塩分 約0.2g

しめじ、まいたけ、えのき · · · 各100g (ほぐす) 生しいたけ(せん切り) · · · · · · 100g

にんにく(包丁でつぶす)・・・・・1片 バター・・・・・・・・・・大さじ1 あさつき(小口切り)・・・・・・ 適量 こしょう、しょうゆ・・・・・・・・・各少々


[3 きのこのサラダ]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

あさつき以外の材料を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に 入れ、ラップなしで庫内中央に置く。







●加熱時間の目安

1度押す

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

あえる

にんにくを取り出し、お好みであさつきを加えて混ぜ、 こしょう、しょうゆで味付けをする。

●手動のとき⇒ 「レンジ」ボタンの300Wスチームで、 約13~16分。



(4人分)

カロリー(1人分) 約94kcal 塩分 約1.1g

キャベツ(3cmの色紙切り)····300g たまねぎ(薄切り)·····100g 薄切りハム(適当な大きさに切る)・・2~3枚

ドレッシング

オリーブ油・・・・・・大さじ1~2 レモン汁・・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・・・・・・小さじ% 粗びきこしょう、砂糖・・・・・・各少々

[レンジ]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

薄切りハム以外の材料を耐熱性の平皿(直径20~25cm) に入れ、ラップなしで庫内中央に置く。



レンジ ^{出力切換} スチー /



約13~15分



加熱後、よく混ぜて水けを切る。

ドレッシングを作る

ドレッシングの材料を混ぜる。

あえる

お好みで薄切り八ムを加えて混ぜ、ドレッシングと あえる。

- ●お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。 野菜の分量は合わせて400gにします。
- ●根菜類は火が通りにくいため 細かく切りましょう。

[18 焼きいも]

焼く

さつまいもを洗う。 水けをふき取り、ところどころに フォークで穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。 給水タンクに満水まで水を入れる。





自動メニュー 18 **あたため** 加熱時間の目安 約50分

●手動のとき→ 「オーブン/発酵」ボタンの250℃ 予熱なしで約50~60分。

| オーブンシートを敷くと、角皿の 汚れが防げます。

[9 ゆで葉果菜]

小松菜をゆでる

小松菜は、葉と茎を交互に重ねてラップに包む。 耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。





あえる

加熱後冷水にさらし、水けを切ってから軽く絞る。 3~4cmに切り、Aであえる。

●手動のとき→ 「レンジ |ボタンの600Wで、約5~6分。

冷蔵庫の野菜で



冷蔵庫にある買い置きの野菜を使って手軽に作れる 「あえ物」を作ってみましょう。 簡単にスピーディーに作れます。 お好みのたれやドレッシングであえてもよいでしょう。

ヒーター+スチーム加熱



材料 カロリー(1本分) 約297kcal

塩分 Og さつまいも・・・・・・・4本 (1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品 角皿(下段)





(4人分) カロリー(1人分) 約50kcal 塩分 約0.7g 小松菜 · · · · · · · · 300g A 「ごま油······ 大さじ1 酒・・・・・・・・・・ 大さじ1 しょうゆ・・・・・・・ 大さじ1

砂糖・・・・・・・・・・小さじん



材料(4人分)

カロリー(1人分)約279kcal 塩分 約1.1g 豚バラ肉(一口大に切る)・・・・200g

にんじん(小さめの乱切り) ·····½本(100g) ごぼう(乱切りして水につけておく)

·····150g) こんにゃく(小さめの乱切り)

·····½丁(125g) ゆでたけのこ(小さめの乱切り)···100g 干ししいたけ・・・・・・2~3枚 (水で戻して4つ切り)

A 「砂糖・・・・・・・・・・・大さじ2½ しょうゆ、みりん・・・・・・各大さじ2 だし汁・・・・・・・1カップ

(顆粒だしの場合は 小さじ%使用 干ししいたけの戻し汁と合わせて) クッキングシート

(または硫酸紙やグラシン紙)

[レンジ]

下ごしらえをする

深めの耐熱容器に肉とAを入れる。 ふたをして庫内中央に置く。

2度押す

600W



加熱後、よく混ぜる。

煮る

残りの材料を混ぜ、ふたをして庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて⇒ P.104

2度押す

600W



約7~9分

150W 3度押す







カロリー(1人分)約136kcal 塩分 約1.7g

冷凍ミックス野菜(和風)・・・・・500g (にんじん、さといも、たけのこ、 生しいたけ)

こんにゃく・・・・・100g (厚さ5mmに切り、手綱にする) 厚揚げ(一口大に切る)・・・・・150g A「だし汁······ 2カップ

(顆粒だしの場合は 小さじ%使用) 砂糖・・・・・・・・ 大さじ3 しょうゆ・・・・・・・ 大さじ3

クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

材料(4人分)

[レンジ]

だしを作る

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。

2度押す

600W



約1~3分



加熱する

加熱しただしが熱いうちに、凍ったままの ミックス野菜、こんにゃく、厚揚げを入れる。 落としぶたとふたをして庫内中央に置く。 ※容器と落としぶたについて⇒ P.104




600W



約14~16分









彩りに、ゆでたさやえんどうを加えてもよいでしょう。

[レンジ]

下ごしらえをする

れんこんは酢水につけてアクを抜いておく。

下加熱をする

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップをして庫内中央に 置く。



600W





煮る

下加熱したAに、ベーコン、白ワイン、カレールーを加え、 混ぜてルーを溶かす。

ルーが溶けたら、トマトペーストも加え、さらに混ぜる。 水を加え、クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙) で落としぶたをし、ラップをして庫内中央に置く。 ※落としぶたについて⇒ P.104

加熱後、水溶き片栗粉を入れてよく混ぜ、とろみを付ける。



500W



盛り付けてパセリのみじん切りを散らす。



クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)

レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)約286kcal 塩分約1.6g

A 「キャベツ(ざく切り)····· 200g れんこん · · · · · · · 100g (薄い半月切り) じゃがいも・・・・・ 200g (5mmの半月切り) たまねぎ(薄切り)・・・・・・½個

にんにく(薄切り)・・・・・・・・½片 赤とうがらし(種を取る)・・1~2本 バター・・・・・ 30g 塩、こしょう・・・・・・・・・・・・・・適量

ベーコン(拍子木切り)・・・・・100g 白ワイン・・・・・・・¼カップ 市販のカレールー・・・・・・30g (きざんでおく)

トマトペースト・・・・・・・大さじ½ 水・・・・・・・・・・・・1¾カップ 片栗粉・・・・・・・・・・大さじ%

(水大さじ1で溶く) パセリ(みじん切り)・・・・・大さじ1





仕上げる

ADVICE [若林先生のアドバイス]

小たまねぎやなす、オクラ、パプリカ、しいたけ、エリンギ、ズッキーニ、さつまいも、 かぼちゃなどを使ってもよいでしょう。

ベーコンの代わりにソーセージやハムでもおいしくできます。 赤とうがらしは、お好みで量を調節してください。

レンジ加熱



材料 (4人分)

カロリー(1人分)約102kcal 塩分 約0.7g

トマト(皮と種を取る)·· 小1個(150g) ブッキーニ(種を取る) · · 1本(110g) たまねぎ·····大½個(150g) なす ·····½個(100g) パプリカ・・・・・・ 1個(150g) ピーマン・・・・・・ 3個(90g) にんにく(みじん切り)・・・・・・1片 オリーブ油・・・・・・大さじ2 塩・・・・・・・・・・小さじ%

[レンジ]

下ごしらえをする

トマトは乱切り、ズッキー二は4cmの長さに切る。 たまねぎは20gをみじん切り、残りとその他の野菜は 2~3cmの角切りにする。

下加熱をする

深めの耐熱容器に、みじん切りしたたまねぎとにんにく、 オリーブ油を入れ、ふたをして庫内中央に置く。



600W



約2~4分




2度押す

茶色に色付くまで加熱する。

さらになすを入れて油をからめ、ふたをして庫内中央に置く。 (油を使って加熱することで、なすを色止めします)



600W





2度押す

煮る

加熱した具に塩を入れて混ぜ、残りの材料を加えて よく混ぜる。ふたをして庫内中央に置く。







約20~25分



かぼちゃを深めの耐熱容器に皮を下にして入れ、 Aを混ぜて加える。







約7分

3度押す





材料 (4人分) カロリー(1人分) 約95kcal 塩分 約1.2g かぼちゃ・・・・・300g (3×4cmの角切り) A 「砂糖・・・・・・・・・ 大さじ2

[レンジ]

下ごしらえをする

煮る

ふたをして庫内中央に置く。





約10分 **あたため**



材料

600W 2度押す

ラップをして庫内中央に置く。

[5 八宝菜風炒め]

下味を付ける

下加熱をする

下味を付ける。

手羽先はAに約10分漬け込む。

約3分

加熱後、水溶き片栗粉を加えとろみを付け、ごま油を入れる。

豚バラ肉は加熱する直前に手羽先と混ぜ合わせ、

耐熱ガラス製ボールに合わせておいたBを入れ、

切った野菜にごま油で下味を付けておく。

焼く

角皿に白菜、青梗菜、万能ねぎを並べ、 その上をおおうように、たけのこ、豚肉、手羽先を並べる。 角皿を上段に入れる。



ヘルシー メニュー





●加熱時間の目安 約17/

3度押す

加熱後、下加熱したBのソースと混ぜ合わせる。 合わせるソースの量はお好みで加減してください。

●手動のとき→ 「オーブン |ボタンの230℃予熱なしで、 約15~20分。

(4人分) カロリー(1人分)約263kcal 塩分約3.7g 手羽先 · · · · · · · 4本 (先を切り落とし、さらに縦半分に切る) A 「 しょう ゆ · · · · · · · · 大 さ じ 2 ごま油・・・・・・・・ 小さじ1 | 片栗粉・・・・・・・・・小さじ2 豚バラ薄切り肉(4cmに切る)…100g 白菜(1×4cmの拍子木切り) · · 100g 青梗菜(1×4cmの拍子木切り)・・・2株

たけのこ(薄切り)·····100g 万能ねぎ(2cmに切る) · · · · · · 50g ごま油・・・・・・・大さじ1

B 「中華スープ*・・・・・・¾カップ オイスターソース・・・・・ 大さじ2 しょうゆ・・・・・・ 大さじ1

砂糖・・・・・・・・・・・・・小さじ] (合わせておく)

割合で溶いて使用

片栗粉(同量の水で溶く)・・・・大さじ1 ごま油・・・・・・・・・・・・小さじ1 ※水¾カップに類粒スープ小さじ¾の

使用する付属品 角皿(上段)





ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

豚バラ肉は味がしみ込みやすいので、焼く直前に手羽先と合わせて 下味を付けます。

野菜から水分が出るので、ソースのとろみは少し固めにすると よいでしょう。

薄口しょうゆ・・・・・・・ 大さじ2

みりん・・・・・・・ 大さじ1

лк...... 160ml



必見!オーブンとレンジの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に 💉 💆 🖊

- ①耐熱皿にのせ、 ラップなしで 庫内中央に置く。
- ②1丁(約400g)につき、 「レンジ」ボタンの600Wで 約2~3分。(½丁のときは 約1分~1分30秒)
- ③ペーパータオルで包み、皿にのせ、 重し(皿1枚)をし、約5分おく。

■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく なります

- ①薄皮を付けたまま、 ラップに包み 庫内中央に置く。 ②1片につき、
- 「レンジ」ボタンの 500Wで約20秒。 (大きさによって様子を見ながら)

■めんたいこの解凍

①冷凍めんたいこ 3腹(約80~ 100g)を 耐熱皿にのせ、



ラップなしで庫内中央に置く。 ②「温度/仕上がり」ボタンを押して 「15~25℃ に合わせて 「スタート」ボタンを押す。

■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします

- ①アイスクリーム $(200 \sim 500 \text{ml})$ のふたを取り、 庫内中央に置く。
- ②「温度/仕上がり」ボタンを押して 合わせて「スタート」ボタンを 押す。

■バターを溶かす

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、 ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき「レンジ」ボタンの 500Wで様子を見ながら 約40~50秒加熱。
- ※サンドイッチ用のからしバターは 時間を短めに。

■チョコレートを溶かす

- ①耐熱容器に板チョコ 50gを割り入れ、 牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで 庫内中央に置く。
- ②[レンジ]ボタンの 500Wで約40秒~1分。 ※固さは牛乳の量で調節する。

- - ●火の通りにくい野菜は、ゆでるなど

 - ●均等に間隔をあけて、たくさん並べすぎないようにする。
 - ●分量を変えるときは、2メニューとも同じように。

■干ししいたけを戻す

水で戻すより早くてふっくら

- ①耐熱容器に入れ、 ひたひたの水を入れて、 ふたなしで 庫内中央に置く。
- ②[レンジ|ボタンの600Wで 約20~30秒、様子を見ながら加熱。 ※戻し汁は、だし汁に。

■オーブンで異なるメニューを同時に焼く

- ●加熱温度と時間が、ほぼ同じメニューで。
- 下ごしらえを。
- ●肉や魚は、たれやソースにつけて焼く。

- ※焼けかたが異なるときは、焼けた方を先に庫内から出す。

煮込みに使う容器、落としぶたについて



●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を 使いましょう。

- ●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。 材料が煮汁から出ていると、焦げ付くことがあります。 煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。
- ●穴をあけたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を 使います。

金属製の落としぶたは避けてください。

にんにくの臭み抜き豆腐の水切り アイスクリ 干ししい チョ タ んたいこの解凍 コレー ブンで異なるメニュ を溶か たけを戻す トを溶かり ムを食べ



辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつ の文化としてとらえ、広く発信してきた、 大阪あべの辻調理師専門学校をはじめと する辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3

www.tsujicho.com

赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方の ワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを 紹介しています。

(メニュー名の下に 👊 を記載)

レシピ編目次

● 03 八宝菜風炒め ②かぼちゃの煮物

□野菜のカレー煮

● 99焼きいも ∞冷凍和風ミックス野菜の煮物 ◎野菜のうま煮

● %きのこのサラダ 8キャベツの さっぱりサラダ




●贸青菜のあえ物





92豚ともやしの蒸し物 93 ハンバーグステーキ 94 鶏手羽元の香味焼き 95鶏の照り焼き 94鶏肉のロースト 96一口とんかつ





92鶏の酒蒸し





83 茶わん蒸し ● 84野菜のチーズ焼き 85マカロニグラタン 82白ごはん



引さけのハーブ蒸し

・ラビゴットソース

82 赤飯



● 窓白身魚のホイル焼き

95塩さば %塩ざけ

90 ぶりの照り焼き

∞ えびチリソース

86田作り 87 黒 豆 87 五 目 豆

86 桜えびのふりかけ







8・カラメルソース

8 カスタードプディング 70レンジで作るシュー種 78チーズケーキ

75クッキー

パココアシフォンケーキ

76抹茶シフォンケ 76シフォンケー 77 ロールケー

万アイスボックスクッキ

81 いちごのショ

79 フルーツケー

● 74 コーヒープディング

73 アップルパイ

11シュークリー

● 74 蒸しプリン

●記載の材料の分量は、必ずお守りください。 分量を変えると上手にできない場合があります。 ※本書で記載しているカロリーや塩分の数値は、 写真にある付け合わせや飾り物は含みません。 ※赤字のメニューについて(⇒ P.105)



● 66 冷蔵ピザ

65 バターロール

66トマトソース

87手作りピザ(ソフト生地)

00 トースト

61パン作りのコツ

83 コーヒーレーズンパン

59りんごの甘煮

59ホワイトソース

58 いちごジャム 50 カスタードクリ









